PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

SCALDALETTO ELETTRICO
HEATING UNDERBLANKET
CHAUFFE-LIT
AQUECEDOR DE COLCHÃO
VÄRMEUNDERFILT
VUOTEENLÄMMITIN
WÄRMEUNTERBERR
SALTEA ELECTRICĂ
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ
VYHŘÍVANÁ PODLOŽKA
PODGRZEWANY PODKŁAD
ELEKTRISCHE ONDERDEKEN

	REF
GIMA 28660	**SS29(150*080)-1X**
GIMA 28661	**SS29(160*140)-2X**

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής / Producent / Výrobce / Producent / Producent / Tillverkare / Valmistaja:
Dongguan Sunbright Electric Appliance Co., Ltd.
Building 1, No.2 Shangmei Road, Qishi Town, Dongguan City, Guangdong Province, China
Kevin@ydjie.net
Made in China

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importiert von / Εισάγεται από / Importowane przez / Importováno / Importat de / Importerad av / Geïmporteerd door / Maahantuoja:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

M28660-Rev.2-07.26

CZECH

Návod k použití

Elektrická deka

SS29(150*080)-1X
SS29(160*140)-2X

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití.

DŮLEŽITÁ INFORMACE! USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!

Před použitím tohoto zařízení si pozorně přečtěte návod k použití, zejména bezpečnostní pokyny, a uschovejte si jej pro budoucí použití.

Pokud toto zařízení předáte jiné osobě, je nezbytné, abyste jí předali také tento návod k použití.


Zařízení třídy II


Výrobek vyhovuje evropské směrnici


Postupujte podle návodu k použití



Kód výrobku


Pozor: Pečlivě si přečtěte a dodržujte pokyny (varování) k použití



Číslo šarže


Likvidace OEEZ



Nevhodné pro děti do 3 let.


Vyhřívaný polštářek nepropichujte!


Nepoužívejte složené nebo zmačkané


Nesušte v bubnové sušičce


Nečistěte chemicky!


Vyhřívaný polštářek nežehlete! Potah polštářku můžete žehlit při nízké teplotě!


Nebělte



Vyhřívaný polštářek lze prát ručně! Povlak na polštářek lze prát v pračce při max. teplotě 30 °C!

SPOTŘEBA VE VYPNUTÉM STAVU: 0,2 W

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

• Před každým použitím deku pečlivě zkontrolujte.

• Pokud na dece zjistíte viditelné poškození, deku nepoužívejte a vraťte ji výrobci nebo prodejci.

• Deku lze ovládat pouze pomocí ovladače.

• Před připojením deky k napájecímu zdroji se ujistěte, že napájecí napětí uvedené na typovém štítku je kompatibilní s vaším napájecím zdrojem.

• Deka se nesmí používat složená, zmačkaná, zabalená v potahu nebo obtočená kolem matrace.

• V rohu deky jsou umístěny čtyři upevňovací pásky. Pomocí těchto pásků připevněte deku k matraci pomocí vhodné pásky nebo šňůry. Ujistěte se, že je deka pevně připevněná k matraci v obou směrech a že se během používání nepomačká. Než si na ni lehnete, zkontrolujte, zda je ve správné poloze.

• Během používání nesmí být spínač ovladače a kabel položen na dece nebo pod ní a nesmí být nijak zakryt.

• Před použitím na polohovatelném lůžku se ujistěte, že se napájecí kabel a deka nezachytily do závěsů nebo se při nastavování nezmačkaly.

• Deku nepropichujte ani na ni nepřipevňujte zavírací špendlíky nebo jiné špičaté či ostré předměty.

• Elektrickou deku nepoužívejte zejména u nemocných osob, kojenců nebo osob necitlivých na teplo.

• Nepoužívejte pro velmi malé děti (0-3 roky). Děti mladší tří let by toto zařízení neměly používat vzhledem k jejich schopnosti reagovat na přehřátí.

• Děti si s dekou nesmí hrát.

• Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

• Nikdy nepoužívejte deku bez dozoru.

• Dlouhodobé používání deky při vysokém nastavení by mohlo vést k popálení pokožky.

• Dlouhodobé používání deky při vysokém nastavení by mohlo vést k popálení pokožky.

• Nikdy se nedotýkejte deky, která spadla do vody. Okamžitě odpojte deku ze zásuvky.

• Síťový kabel udržujte mimo dosah horkých povrchů.

• Nikdy nepřenášejte, netahejte ani neotáčejte deku za síťový kabel a nedovolte, aby se kabel zamotal.

• Nepoužívejte deku, když je mokrá, a používejte ji pouze v suchém prostředí (ne v koupelně nebo podobném prostředí).

• Řídicí jednotka a kabel nesmí být vystaveny žádné vlhkosti.

• Pokud dojde k závadě, nepokoušejte se deku opravit sami. Opravy smí provádět pouze autorizovaný odborný prodejce nebo jiný vhodně kvalifikovaný personál.

• Pokud je napájecí kabel poškozen, smí jej vyměnit pouze autorizovaný prodejce nebo kvalifikovaný elektrikář. Abyste předešli nebezpečí, vždy zašlete deku do servisního střediska.

• Před složením a uložením deky ji nechte zcela vychladnout. Neskládejte ji příliš pevně.

• Pokud deku nepoužíváte, skladujte ji následujícím způsobem:

- Deku skladujte v původním obalu na čistém a suchém místě.

- Napájecí kabel pečlivě složte, aby nedošlo k jeho přetržení.

- Během skladování deku nekrčte tím, že na ni položíte nějaké předměty.

V případě jakýchkoli zdravotních problémů se před použitím deky poraďte se svým lékařem.

Pokud při používání deky pocítíte jakoukoli bolest nebo nepříjemné pocity, okamžitě jej přestaňte používat.

• Deka je určena pouze pro soukromé použití a nesmí se používat v nemocnicích.

PROVOZ

Doporučuje se zapnout deku (v poloze 3) 30 minut před spaním.

Zapojte deku do síťové zásuvky a otočte přepínač na ovladači z polohy 0 do polohy 1. Rozsvítí se červená kontrolka napájení. Ucítíte, jak se deka postupně zahřívá. To bude ještě zjevnější, pokud budete dekou přikrytí. Pokud požadujete vyšší nastavení teploty, přepněte přepínač do polohy 2 nebo 3.

Pokud by se pro vás deka příliš zahřívala, přepněte přepínač zpět do polohy 2 nebo do polohy 1. Polohy 2 a 3 deky jsou určeny pro zahřívání, pouze poloha 1 je určena pro trvalý provoz. Před usnutím přepněte přepínač do polohy 1.

Chcete-li deku vypnout, přepněte přepínač do polohy 0. Červený indikátor napájení zhasne, což znamená, že je jednotka vypnutá. Nyní odpojte deku od síťové zásuvky.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

• Před čištěním deky ji odpojte od síťové zásuvky a nechte ji zcela vychladnout nebo alespoň deset minut.

• Deka je vybavena odnímatelným kabelem. Odpojte zástrčku a vyjměte kabel z deky.

• Deku můžete prát šetrně v ruce. Nejlepší způsob, jak to udělat, je vložit deku do vany s vlažnou vodou a jemným čistícím prostředkem a poté ji jemně vyždímat.

• K sušení tohoto výrobku nepoužívejte fén, musí schnout přirozeně, roztáhněte deku na rovném povrchu.

• Deku několikrát propláchněte, abyste odstranili veškerý prací prostředek.

• Deku skladujte na čistém a suchém místě, položenou naplocho, bez jakéhokoli krytu nebo podložky.

• Deku používejte až poté, co je zcela suchá.

• Deku můžete také prát v pračce při maximální teplotě 30 ºC s nízkým mechanickým účinkem a odstřeďováním. Pro prodloužení životnosti výrobku se doporučuje prát jej ručně.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY GIMA
Platí 12 měsíční standardní záruka Gima B2B



Likvidace: *Výrobek nesmí být likvidován spolu s jiným domácím odpadem. Uživatelé musí zajistit likvidaci zařízení, které mají být zlikvidovány, a to do sběrného místa určeného pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení*