GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

SCALDALETTO ELETTRICO
HEATING UNDERBLANKET
CHAUFFE-LIT
AQUECEDOR DE COLCHÃO
VÄRMEUNDERFILT
VUOTEENLÄMMITIN
WÄRMEUNTERBERR
SALTEA ELECTRICĂ
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ
VYHŘÍVANÁ PODLOŽKA
PODGRZEWANY PODKŁAD
ELEKTRISCHE ONDERDEKEN

GIMA 28664

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής / Producent / Výrobce / Producent / Producent / Tillverkare / Valmistaja:
Dongguan Sunbright Electric Appliance Co., Ltd.
Building 1, No.2 Shangmei Road, Qishi Town, Dongguan City,
Guangdong Province, China
Kevin@ydjie.net
Made in China

REF SS02(160*120)

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importiert von / Εισάγεται από / Importowane przez / Importováno / Importat de / Importerad av / Geïmporteerd door / Maahantuoja:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

M28664-Rev.2-07.26

CZECH

Návod k použití
Elektrická deka (přikrývka)
SS02(160*120)

DŮLEŽITÁ INFORMACE! USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!

Před použitím tohoto zařízení si pozorně přečtěte návod k použití, zejména bezpečnostní pokyny, a uschovejte si jej pro budoucí použití.

Pokud toto zařízení předáte jiné osobě, je nezbytné, abyste jí předali také tento návod k použití.



Nevhodné pro děti do 3 let.



Vyhřívaný polštářek nepropichujte!



Nepoužívejte složené nebo zmačkané



Nesušte v bubnové sušičce



Nečistěte chemicky!



Vyhřívaný polštářek nežehlete! Potah polštářku můžete žehlit při nízké teplotě!



Nebělte



Praní v pračce



Zařízení třídy II



Výrobek vyhovuje evropské směrnici



Postupujte podle návodu k použití



Kód výrobku



Pozor: Pečlivě si přečtěte a dodržujte pokyny (varování) k použití



Číslo šarže



Likvidace OEEZ

POPIS



1. Tlačítko vypnutí
2. Poloha 1 - 1. teplotní úroveň
3. Poloha 2 - 2. teplotní úroveň
4. Poloha 3 - 3. teplotní úroveň
5. Obrazovka displeje

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Tuto elektricky vyhřívanou přikrývku nesmí používat osoby necitlivé nebo velmi citlivé na teplo, protože by v případě přehřátí nemohly reagovat.
- Tuto elektrickou vyhřívanou přikrývku nesmí používat velmi malé děti (od 0 do 3 let), protože v případě přehřátí by nemohly reagovat.
- Tuto elektrickou vyhřívanou přikrývku nesmí používat malé děti (od 3 do 8 let), pokud přepínač nenastavil rodič nebo opatrovník a dítě neobdrželo dostatek informací k bezpečnému používání elektrické vyhřívané přikrývky.
- Tuto elektrickou vyhřívanou přikrývku mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o používání zařízení bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Děti si nesmí s elektricky vyhřívanou přikrývkou hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Tato elektrická vyhřívaná přikrývka není určena pro použití v nemocničním prostředí.
- Neovládejte jehlou.
- Nepoužívejte elektrickou vyhřívanou přikrývku složenou nebo zmuchlanou.
- Nepoužívejte mokrou vyhřívanou přikrývku.
- Tuto elektrickou vyhřívanou přikrývku musíte používat v kombinaci se spínačem uvedeným na štítku.
- Elektrická a magnetická pole z této elektricky vyhřívané přikrývky mohou rušit činnost kardiostimulátorů. Ty jsou však hluboko pod limitem: výkon elektrického pole: 5 000 V/m max., výkon magnetického pole: 80 A/m max., magnetická indukce: 0,1 mT Max Před použitím této elektrické vyhřívané přikrývky se prosím poraďte se svým lékařem a výrobcem svého kardiostimulátoru.
- Elektronické součásti ve spínači se při použití vyhřívané přikrývky zahřívají.
- Proto byste neměli spínač zakrývat ani jej pokládat na vyhřívanou přikrývku, pokud se používá.
- Za kabely netahejte, nekruťte je a neohýbejte je příliš silně.
- Tuto elektrickou vyhřívanou přikrývku je třeba pravidelně kontrolovat, zda nevykazuje známky opotřebení nebo poškození. V případě, že byla tato vyhřívaná přikrývka použita nevhodně nebo se nadměrně zahřívá, musí být před dalším použitím zkontrolována výrobcem.
- Pokud je napájecí kabel vyhřívané přikrývky poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Pokud chcete vyhřívanou přikrývku uložit nebo složit:
- Před složením ji nechte vychladnout
- Během skladování ji nemačkejte položením předmětů na její horní stranu.
- Nepoužívejte na polohovatelném lůžku nebo zkontrolujte, zda se vyhřívaná přikrývka nebo šňůra nezachytily nebo nezasekly.
- Při několikahodinovém používání elektrické vyhřívané přikrývky se doporučuje nastavit přepínač na nejnižší úroveň teploty, aby nedošlo k přehřátí

PROVOZ

- Připojte zástrčku do zásuvky ve spodní části vyhřívané deky a druhý konec do elektrické sítě (AC220-240V). Ujistěte se, že se v blízkosti nachází elektrická zásuvka a že napájecí kabel není umístěn tak, aby o něj uživatel mohl zakopnout.
- Chcete-li přikrývku předehřát, zvolte třetí nastavení na 15 minut.

Teplota se bude postupně zvyšovat.

- Po předehřátí otočte ovládacím tlačítkem na požadovaný stupeň zahřátí.
- Chcete-li zařízení vypnout, otočte tlačítko do polohy „Vypnuto“.
- Spotřeba energie ve vypnutém stavu: 0.22 W

Pozn.: Vyhřívaná přikrývka má bezpečnostní ochranu proti přehřátí a je nastavena na nepřetržitý provoz po dobu 90 minut. Pokud chcete tuto dobu prodloužit, doporučujeme nechat vyhřívanou přikrývku před dalším použitím 5 minut vychladnout.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pokud elektrickou vyhřívanou přikrývku nepoužíváte a před jejím čištěním postupujte podle níže uvedených pokynů:
- Zkontrolujte, zda je ovládací tlačítko v poloze „OFF“.
- Odpojte napájení.
- Odpojte zástrčku propojující ovládání se zařízením.
- Před čištěním nechte vyhřívanou přikrývku vychladnout.

Čištění

Drobné skvrny lze vyčistit hadříkem nebo vlhkou houbičkou a v případě potřeby trochou tekutého pracího prostředku na jemné tkaniny.

Upozornění: elektricky vyhřívaná přikrývka se nesmí chemicky čistit, přehýbat, sušit v sušičce ani mandlovat či žehlit.

Pokud je vyhřívaná přikrývka velmi znečištěná, lze ji prát pouze ručně při teplotě (maximálně) 30 °C. Praní v pračce, chemické čištění nebo bubnové sušení může kvůli vysoké rychlosti poškodit vnitřní topný drát.

Použijte prací prostředek pro jemné tkaniny a odměřte jej podle pokynů výrobce.

Vyhřívanou přikrývku neperte příliš často, aby nedošlo k jejímu nadměrnému opotřebení.

Při sušení vyhřívané přikrývky ji nezavěšujte kolíčky na prádlo ani na jiná podobná zařízení.

Nevystavujte vyhřívanou přikrývku zdrojům tepla, jako je slunce, radiátor apod.

Napájecí kabel k vyhřívané přikrývce znovu připojte, až když jsou zástrčka a tkanina zcela suché.

Nikdy nezapínejte elektrickou vyhřívanou přikrývku za účelem vysušení.

SKLADOVÁNÍ

Pokud vyhřívanou přikrývku nebudete delší dobu používat, doporučujeme ji skladovat v původním obalu na suchém místě a nepokládat na ni žádné předměty.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY GIMA

Platí 12 měsíční standardní záruka Gima B2B



Likvidace: *Výrobek nesmí být likvidován spolu s jiným domácím odpadem. Uživatelé musí zajistit likvidaci zařízení, které mají být zlikvidovány, a to do sběrného místa určeného pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení*