GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

SCALDALETTO ELETTRICO
HEATING UNDERBLANKET
CHAUFFE-LIT
AQUECEDOR DE COLCHÃO
VÄRMEUNDERFILT
VUOTEENLÄMMITIN
WÄRMEUNTERBERR
SALTEA ELECTRICĂ
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ
VYHŘÍVANÁ PODLOŽKA
PODGRZEWANY PODKŁAD
ELEKTRISCHE ONDERDEKEN

GIMA 28664

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής / Producent / Výrobce / Producent / Producent / Tillverkare / Valmistaja:
Dongguan Sunbright Electric Appliance Co., Ltd.
Building 1, No.2 Shangmei Road, Qishi Town, Dongguan City,
Guangdong Province, China
Kevin@ydjie.net
Made in China

REF SS02(160*120)

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importiert von / Εισάγεται από / Importowane przez / Importováno / Importat de / Importerad av / Geïmporteerd door / Maahantuoja:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

M28664-Rev.2-07.26

FRANÇAIS

Mode d’emploi

Couvertures électriques (Couverture supérieure) SS02(160*120)

INFORMATIONS IMPORTANTES ! CONSERVER POUR UNE UTILISATION FUTURE !

Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi avant l’utilisation et conservez-le pour de futures consultations.



Non adapté aux enfants de moins de 3 ans.



Ne percez pas le coussin chauffant !



N’utilisez pas plié ou froissé



Ne séchez pas en machine



Ne nettoyez pas à sec !

Ne repassez pas le coussin chauffant ! Vous pouvez repasser la housse du coussin à basse température !

Ne la javellisez pas

Lavage en machine

Appareil de classe II

Ce produit est conforme à la directive européenne

Suivez les instructions d'utilisation

Code produit

Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements)

Numéro de lot

Disposition DEEE

DESCRIPTION



1. Bouton d'arrêt

2. Position 1 - premier niveau de température

3. Position 2 - second niveau de température

4. Position 3 - troisième niveau de température

5. Écran d'affichage

• Cette couverture chauffante électrique ne doit pas être utilisée par des personnes insensibles ou hautement vulnérables à la chaleur, car elle pourraient ne pas être en mesure de réagir en cas de surchauffe.

• Cette couverture chauffante électrique ne doit pas être utilisée par de très jeunes enfants (de 0 à 3 ans) car ils pourraient ne pas être en mesure de réagir en cas de surchauffe.

• Cette couverture chauffante électrique ne doit pas être utilisée par de jeunes enfants (de 3 à 8 ans), à moins que l'interrupteur n'ait été réglé par un parent ou un surveillant et que l'enfant n'ait reçu assez d'informations pour pouvoir utiliser la couverture chauffante électrique en toute sécurité.

• Cette couverture chauffante électrique peut être utilisée par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne possédant pas l'expérience et les connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient reçu les instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les dangers que celle-ci implique.

• Les enfants ne doivent pas jouer avec la couverture chauffante électrique.

• Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

• Cette couverture chauffante électrique n'est pas destinée à l'utilisation dans les hôpitaux.

• N'utilisez pas d'aiguille.

• N'utilisez pas la couverture chauffante électrique pliée ou froissée.

• N'utilisez pas la couverture chauffante si elle est mouillée.

• Cette couverture chauffante électrique doit être utilisée en combinaison avec l'interrupteur indiqué sur l'étiquette.

• Des champs électriques ou magnétiques générés par cette couverture chauffante électrique peuvent interférer dans le fonctionnement des stimulateurs cardiaques. Dans tous les cas, ils sont bien inférieurs aux limites : puissance des champs électriques : 5 000 V/m max., puissance des champs magnétiques : 80 A/m max., induction magnétique : 0,1 mT max ; veuillez par conséquent consulter votre docteur et le fabricant de votre stimulateur cardiaque avant d'utiliser cette couverture chauffante électrique.

• Les composants électroniques de l'interrupteur chauffent lors de l'utilisation de la couverture chauffante.

• Il ne faut par conséquent jamais couvrir l'interrupteur ou le placer sur la couverture chauffante lors de l'utilisation de celle-ci.

• Ne tirez, tordez ou pliez pas les câbles avec trop de force.

• Cette couverture chauffante électrique doit être contrôlée régulièrement pour détecter d'éventuels signes d'usure ou de dommages. Si cette couverture chauffante fonctionne de manière inappropriée ou si elle chauffe trop, elle doit être contrôlée par le fabricant avant sa prochaine utilisation.

• Si le câble d'alimentation de la couverture chauffante est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de réparation ou des personnes dûment qualifiées, afin d'éviter les dangers.

• Si vous désirez ranger ou plier la couverture chauffante :
- Laissez-la refroidir avant de la plier
- Ne la froissez pas en plaçant des objets dessus lors du rangement.

• Ne l'utilisez pas sur un lit réglable ou contrôler que la couverture chauffante ou son cordon d'alimentation ne soient pas coincés ou tordus.

• Si vous utilisez la couverture chauffante électrique pendant plusieurs heures, il est recommandé de placer l'interrupteur sur le niveau de température le plus bas afin d'éviter la surchauffe

FONCTIONNEMENT

• Branchez la fiche dans la prise au bas de la couverture chauffante et l'autre extrémité du câble à une source d'alimentation électrique (220-240 VCA). Assurez-vous qu'une prise électrique soit située à proximité et que l'utilisateur ne puisse pas trébucher sur le câble.

• Pour préchauffer la couverture, placer l'interrupteur sur la troisième position pendant 15 minutes.

La température monte progressivement.

• Une fois le préchauffage terminé, tournez le bouton de commande sur le réglage de chaleur désiré.

• Pour éteindre l'appareil, tournez le bouton en position d'arrêt.

• Consommation en mode veille : 0.22 W

Remarques : La couverture chauffante est dotée d'une protection de sécurité contre la surchauffe et est réglée pour fonctionner en continu pendant 90 minutes. Si vous souhaitez allonger ce temps, il est recommandé de laisser refroidir la couverture chauffante pendant 5 minutes avant de la réutiliser.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Si vous n'utilisez pas la couverture chauffante électrique et avant de la nettoyer, suivre les instructions ci-dessous :
- Assurez-vous que le bouton de commande soit en position d'arrêt.
- Débranchez l'alimentation électrique.
- Débranchez la fiche connectant le contrôle à l'appareil.
- Laissez refroidir la couverture chauffante avant de la nettoyer.

Nettoyage

De petites taches peuvent être nettoyées avec un chiffon ou une éponge humide et, si nécessaire, un peu de liquide détergent pour tissus délicats.

Mise en garde : la couverture chauffante électrique ne doit pas être lavée à sec, tordue, séchée dans un séchoir, essorée ou repassée.

Si la couverture chauffante est très sale, elle peut être lavée unique-

ment à la main à 30 ºC (maximum). Le lavage en machine, le lavage à sec ou le séchage en machine pourrait endommager le fil chauffant interne en raison de la grande vitesse.

STOCKAGE

Si vous n'utilisez pas la couverture chauffante pendant une période prolongée, il est recommandé de la ranger dans son emballage original, dans un lieu sec et de ne placer aucun objet dessus.

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois



Élimination des déchets d'EEE: *Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Les utilisateurs doivent remettre leurs appareils usagés à un point de collecte approprié pour le traitement, la valorisation, le recyclage des déchets d'EEE*