GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

SCALDALETTO ELETTRICO
HEATING UNDERBLANKET
CHAUFFE-LIT
AQUECEDOR DE COLCHÃO
VÄRMEUNDERFILT
VUOTEENLÄMMITIN
WÄRMEUNTERBERR
SALTEA ELECTRICĂ
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ
VYHŘÍVANÁ PODLOŽKA
PODGRZEWANY PODKŁAD
ELEKTRISCHE ONDERDEKEN

GIMA 28664

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής / Producent / Výrobce / Producent / Producent / Tillverkare / Valmistaja:
Dongguan Sunbright Electric Appliance Co., Ltd.
Building 1, No.2 Shangmei Road, Qishi Town, Dongguan City,
Guangdong Province, China
Kevin@ydjie.net
Made in China

REF SS02(160*120)

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importiert von / Εισάγεται από / Importowane przez / Importováno / Importat de / Importerad av / Geïmporteerd door / Maahantuoja:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

M28664-Rev.2-07.26

SVENSKA

Instruktionsbok
Elektriska filtar (Överfilt)
SS02(160*120)

VIKTIG INFORMATION! FÖRVARA FÖR FRAMTIDA ANVÄNDNING!

Läs instruktionsboken noggrant före användningen av denna enhet, i synnerhet beträffande säkerhetsinstruktionerna och förvara instruktionsboken för framtida användning.

Om du överlämnar denna enhet till en annan person, är det av grundläggande betydelse att du även överlämnar denna bruksanvisning.



Inte lämplig för användning av barn under 3 år.



Perforera inte värmekudden!



Använd inte vikt eller skrynklig



Torktumla inte



Kemtvätta inte!



Stryk inte



Blek inte!



Maskintvätt

Klass II tillämpad

Produkt som överensstämmer med EU-direktiv

Följ bruksanvisningen

Produktkod

Varsamhet: läs anvisningarna (varningar) noga

Satsnummer

Avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)

BESKRIVNING



1. **OFF-knapp**
2. **Position 1 – 1:a temperaturnivå**
3. **Position 2 – 2:a temperaturnivå**
4. **Position 3– 3:e temperaturnivå**
5. **Display skärm**

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

• Denna elektriskt uppvärmda överfilt får inte användas av personer som är okänsliga eller mycket känsliga för värme, eftersom de inte kan reagera om den överhettas.

• Denna elektriska uppvärmda överfilt får inte användas av mycket små barn (från 0 till 3 år), eftersom de inte kan reagera om den överhettas.

• Denna elektriska uppvärmda överfilt får inte användas av små barn (från 3 till 8 år), såvida inte strömbrytaren har ställts in av en förälder eller vårdnadshavare och barnet har fått tillräckligt med information för att använda den elektriska uppvärmda överfilten på ett säkert sätt.

• Denna elektriska uppvärmda överfilt kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller instruktioner om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och förstår de inblandade farorna.

• Barn får inte leka med den elektriskt uppvärmda överfilten.

• Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

• Denna elektriska uppvärmda överfilt är inte avsedd för användning på sjukhus.

• Nåldriv inte.

• Använd inte den elektriskt uppvärmda överfilten vikt eller skrynklig.

• Använd inte en våt uppvärmd överfilt.

• Du måste använda denna elektriskt uppvärmda överfilt i kombination med strömbrytaren som anges på etiketten.

• Elektriska och magnetiska fält från denna elektriska uppvärmda överfilt kan störa pacemakers funktion. De ligger emellertid långt under gränserna: kraften hos elektriska fält: 5 000 V/m max., magnetfältseffekt: 80 A/m max., magnetisk induktion: 0,1 mT Max, rådfråga därför din läkare och tillverkaren av din pacemaker innan du använder denna elektriskt uppvärmda överfilt.

• De elektroniska komponenterna i strömbrytaren blir varma när den uppvärmda överfilten används.

• Du bör därför inte täcka över strömbrytaren eller lägga den på den uppvärmda överfilten när den senare används.

• Dra, vrid eller böj inte kablarna för hårt.

• Denna elektriskt uppvärmda överfilt måste regelbundet kontrolleras för att se om det finns tecken på slitage eller skador. I tillämpliga fall, om denna uppvärmda överfilt har använts på ett felaktigt sätt eller om den värms upp mer måste den kontrolleras av tillverkaren innan den används igen.

• Om den uppvärmda nätkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dennes servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.

• Om du vill förvara eller vika den uppvärmda överfilten:
- Låt den svalna innan den viks ihop
- Skrynkla den inte genom att placera föremål ovanpå den under förvaring.

• Använd inte på justerbar säng eller kontrollera att den uppvärmda överfilten eller sladden inte fastnar eller rycks.

• När du använder den elektriskt uppvärmda överfilten i flera timmar, rekommenderas att ställa omkopplaren på lägsta temperaturnivå för att undvika överhettning

DRIFT

• Anslut kontakten till uttaget längst ner på det uppvärmda höljet och den andra änden till eluttaget (AC220-240V). Se till att det finns ett eluttag i närheten och att strömkabeln inte är i ett läge där användaren kan snubbla över den.

• För att förvärma överfilten, välj den tredje inställningen i 15 minuter.

Temperaturen stiger gradvis.

• Efter förvärmning, vrid kontrollknappen till önskad värmeinställning.

• För att stänga av enheten, vrid knappen till läge ”Off”.

• Strömförbrukning i avstängt läge: 0.22 W

Obs! Den uppvärmda överfilten har ett säkerhetsskydd mot överhettning och är inställd på att gå kontinuerligt i 90 minuter. Om du vill förlänga den tiden, är det lämpligt att låta den uppvärmda överfilten svalna i 5 minuter innan du använder den igen.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

• När du inte använder den elektriskt uppvärmda överfilten och innan du rengör den, följ instruktionerna nedan:
- Se till att kontrollknappen är i läge “OFF”.
- Koppla bort strömförsörjningen.
- Koppla ur kontakten som kopplar kontrollen till enheten.
- Låt den uppvärmda överfilten svalna före rengöring.

Rengöring

Små fläckar kan rengöras med en trasa eller en fuktig svamp och vid behov med lite flytande tvättmedel för ömtåliga tyger.

Varning: den elektriskt uppvärmda överfilten får inte kemtvättas, böjas, torkas i torktumlare eller maskinpressas eller strykas.

Om den uppvärmda överfilten är mycket smutsig kan den endast tvättas för hand i 30ºC (max). Maskintvätta, kemtvätta eller tumla kan skada den inre värmetråden på grund av den höga hastigheten.

Använd ett tvättmedel för ömtåliga tyger och mät upp det enligt tillverkarens instruktioner.

Tvätta inte den uppvärmda överfilten för ofta för att undvika överdrivet slitage.

När du torkar den uppvärmda överfilten, häng inte upp den med klädnypor eller andra liknande anordningar.

Utsätt inte den uppvärmda överfilten för värmekällor som sol, ett element, etc.

Anslut strömkabeln till den uppvärmda överfilten först när kontakten och tyget är helt torra.

Slå aldrig på den elektriskt uppvärmda överfilten för att torka den.

LAGRING

Om du inte använder den uppvärmda överfilten under en längre tid, är det lämpligt att förvara den i originalförpackningen på en torr plats och att inte placera några föremål ovanpå den

GARANTIVILLKOR GIMA
Man tillämpar standard garanti B2B Gima på 12 månader



Bortskaffande: *Produkten får inte bortskaffas med annat hushållsavfall. Användarna ska bortskaffa utrustningarna som ska skrotas , genom att ta dem till en uppsamlingsplats, som anges för återvinning av elektriska och elektroniska utrustningar*