GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

TERMOFORO COLLO E SPALLE

NECK AND SHOULDER HEATING PAD

COUSSIN CHAUFFANT COU ET ÉPAULES

ALMOFADA DE AQUECIMENT DO PESCOÇO E OMBROS

NACKEN- UND SCHULTERWÄRMEKISSEN

ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΛΑΙΜΟ ΚΑΙ ΩΜΟΥΣ

PODUSZKA ELEKTRYCZNA DO OGRZEWANIAKARKU I RAMION

ZAHŘÍVACÍ POLŠTÁŘEK NA KRK A RAMENA

SĂCULEȚ ÎNCĂLZITOR PENTRU UMERI ȘI GÂT

VÄRMEDYNA FÖR NACKE OCH AXEL

WARMTEKUSSEN NEK EN SCHOUDERS

KAULAN JA OLKAPÄIDEN LÄMPÖTYYNY

GIMA 28674

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής / Producent / Výrobce / Producent / Producent / Tillverkare / Valmistaja:
Dongguan Sunbright Electric Appliance Co., Ltd.
Building 1, No.2 Shangmei Road, Qishi Town, Dongguan City,
Guangdong Province, China
Kevin@ydjie.net
Made in China

REF SS02C(60*62)

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importiert von / Εισάγεται από / Importowane przez / Importováno / Importat de / Importerad av / Geïmporteerd door / Maahantuoja:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

M28674-Rev.4-07.26

CZECH

Návod k použití
SS02C(60*62)

DŮLEŽITÁ INFORMACE! USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!
Před použitím tohoto zařízení si pozorně přečtěte návod k použití, zejména bezpečnostní pokyny, a uschovejte si jej pro budoucí použití. Pokud toto zařízení předáte jiné osobě, je nezbytné, abyste jí předali také tento návod k použití.

Tento návod k použití patří k tomuto zařízení. Obsahuje důležité informace o spuštění a provozu.
Důkladně si přečtěte návod k použití. Nedodržení těchto pokynů může vést k vážnému zranění nebo poškození zařízení.

VAROVÁNÍ
Tato varování musí být dodržována, aby nedošlo ke zranění uživatele.

UPOZORNĚNÍ
Tyto pokyny je nutné dodržovat, aby nedošlo k poškození zařízení.

POZNÁMKA
Tyto poznámky vám poskytnou užitečné doplňující informace o instalaci nebo provozu.

Zařízení třídy II

Výrobek vyhovuje evropské směrnici

Postupujte podle návodu k použití

Kód výrobku

Pozor: Pečlivě si přečtěte a dodržujte pokyny (varování) k použití

Číslo šarže

Likvidace OEEZ

Vyhřívaný polštářek nepropichujte!

Vyhřívaný polštářek nepoužívejte, pokud je složený!

Nepoužívejte pro velmi malé děti (0-3 roky)!

Vyhřívaný polštářek používejte pouze v interiéru!

Vyhřívaný polštářek lze prát ručně! Povlak na polštářek lze prát v pračce při max. teplotě 30 °C!

Nepoužívejte chlór!

Vyhřívaný polštářek nesušte v sušičce! Potah polštářku se nesmí vkládat do sušičky!

Vyhřívaný polštářek nežehlete! Potah polštářku můžete žehlit při nízké teplotě!

Nečistěte chemicky!

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání zařízení bezpečným způsob-

em a rozumí nebezpečí, kterým jsou vystaveny.

- Děti si se zařízením nesmí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Před připojením zařízení k napájecímu zdroji se ujistěte, že napájecí napětí uvedené na typovém štítku je kompatibilní s vaším napájecím zdrojem.
- Před každým použitím pečlivě zkontrolujte elektrickou ramenní dečku, pokud zjistíte její opotřebení nebo poškození.
- Pokud na elektrické ramenní dečce, spínači nebo kabelech zjistíte opotřebení, poškození nebo známky nesprávného používání, nepoužívejte ji.
- Vraťte ji dodavateli.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, smí jej vyměnit pouze dodavatel, autorizovaný prodejce nebo kvalifikovaný personál.
- Elektrickou ramenní dečku používejte pouze k určenému účelu podle návodu k použití.
- Používejte pouze jako elektrickou ramenní dečku.
- Elektrickou ramenní dečku nepoužívejte s malými dětmi nebo osobami s postižením, které potřebují péči nebo nejsou citlivé na teplo.
- Děti musí být pod dohledem, aby si se zařízením nehrály.
- Elektrická ramenní dečka se nesmí používat, pokud je složená, zmačkaná nebo umístěná kolem matrace.
- Během používání nesmí být ovládací spínač a přívodní kabel umístěn na elektrické ramenní dečce nebo pod ní, ani jinak zakryt.
- Na elektrickou ramenní dečku nesmí být připevněny nebo do ní zapíchnuty žádné spínací špendlíky ani jiné špičaté nebo ostré předměty.
- Nikdy nenechávejte elektrickou ramenní dečku zapnutou bez dozoru.
- Zařízení je určeno pouze pro soukromé použití a nesmí se používat v nemocnicích.
- Nikdy nemanipulujte s elektrickou ramenní dečkou, která spadla do vody. Okamžitě ji odpojte od síťové zásuvky.
- Elektrickou ramenní dečku nepoužívejte ve vlhkém nebo mokrém prostředí nebo pokud je samotná elektrická ramenní dečka vlhká. Můžete ji znovu použít, až když je zcela suchá.
- Nikdy nevystavujte ovládací spínač nebo kabely jakékoliv vlhkosti.
- Síťový kabel udržujte mimo dosah horkých povrchů.
- Elektrickou ramenní dečku nikdy nepřenášejte, netahejte za síťový kabel a nedovolte, aby se kabel zamotal nebo zachytil.
- V případě poškození nebo poruchy neopravujte elektrickou ramenní dečku sami.
- Opravy provádějte pouze u autorizovaného odborného prodejce nebo vhodně kvalifikovaného personálu.
- Elektrickou ramenní dečku lze ovládat pouze pomocí její speciální řídicí jednotky.
- NEČISTĚTE chemicky.
- Ramenní dečku čistěte ručním praním při teplotě maximálně 30 ˚C (doporučeno).
- Ramenní dečku perte v pračce na 30˚C (maximálně) s nízkým mechanickým účinkem a odstřeďováním, protože vysoké otáčky odstřeďování mohou poškodit vnitřní vodiče.
- Při skladování zařízení jej před složením nechte vychladnout. Při skladování nepokládejte na elektrickou ramenní dečku žádné předměty, aby nedošlo k jejímu prohnutí.

PROVOZ

- Připojte elektrickou ramenní dečku pomocí odpojitelného napájecího konektoru. Zapojte napájecí kabel do síťové zásuvky.
- Elektrická ramenní dečka se rychleji zahřeje, když ji zpočátku nastavíte na vysokou teplotu.
- Při několikahodinovém používání ramenní dečky doporučujeme zvolit nízkou úroveň teploty.
- Nasaďte si elektrickou dečku na rameno a po dosažení požadované teploty ji řádně zapněte.
- Spotřeba energie ve vypnutém stavu: 0.17 W

Nastavení teploty

Stupeň: 0=Vypnuto (bez světelného indikátoru)

1=Nízký ohřev (se světelným indikátorem)

2=Střední ohřev (se světelným indikátorem)

3=Vysoký ohřev (se světelným indikátorem)

Automatická bezpečnostní vypínací funkce

Elektrická ramenní dečka se automaticky vypne po

90 minutách. Pro opětovné

zapnutí elektrické ramenní dečky přepněte nejprve nastavení teploty na stupeň „0“ a poté přibližně po 5 až 10 minutách zvolte požadovaný stupeň teploty.

DŮLEŽITÉ: VYPNĚTE RAMENNÍ DEČKU, KDYŽ NEPOTŘEBUJETE VYHŘÍVÁNÍ.

Pokud zařízení nepoužíváte, vždy odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky.

NEZAKRÝVEJTE ji žádným materiálem, např. dekou nebo polštářem. Na vypínač netlačte.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním elektrické ramenní dečky vždy odpojte zástrčku ze zásuvky.
- Před mytím ji odpojte od elektrické sítě a nechte ji zcela vychladnout.
- Odpojte jednotku ovládacího spínače od elektrické ramenní dečky pomocí konektoru na spodní straně.
- DŮLEŽITÉ: Nikdy neponořujte napájecí kabel nebo ovládací spínací jednotku do vody nebo kapaliny, způsobilo by to neopravitelné poškození, na které se nevztahuje záruka.
- Ramenní dečku čistěte ručním praním při teplotě maximálně 30 ˚C (doporučeno).
- Ramenní dečku můžete také prát v pračce při maximální teplotě 30 °C s nízkým mechanickým účinkem a odstřeďováním. Pro prodloužení životnosti výrobku se doporučuje prát jej ručně.
- Chcete-li elektrickou ramenní dečku vysušit, položte ji naplocho na ručník nebo předložku absorbující vlhkost. Když je elektrická ramenní dečka zcela suchá, znovu připojte odnímatelný regulátor napájení. Elektrickou ramenní dečku lze ovládat pouze pomocí dodané řídicí jednotky.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY GIMA

Platí 12 měsíční standardní záruka Gima B2B



Likvidace: Výrobek nesmí být likvidován spolu s jiným domácím odpadem. Uživatelé musí zajistit likvidaci zařízení, které mají být zlikvidovány, a to do sběrného místa určeného pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.