GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

TERMOFORO COLLO E SPALLE

NECK AND SHOULDER HEATING PAD

COUSSIN CHAUFFANT COU ET ÉPAULES

ALMOFADA DE AQUECIMENT DO PESCOÇO E OMBROS

NACKEN- UND SCHULTERWÄRMEKISSEN

ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΛΑΙΜΟ ΚΑΙ ΩΜΟΥΣ

PODUSZKA ELEKTRYCZNA DO OGRZEWANIAKARKU I RAMION

ZAHŘÍVACÍ POLŠTÁŘEK NA KRK A RAMENA

SĂCULEȚ ÎNCĂLZITOR PENTRU UMERI ȘI GÂT

VÄRMEDYNA FÖR NACKE OCH AXEL

WARMTEKUSSEN NEK EN SCHOUDERS

KAULAN JA OLKAPÄIDEN LÄMPÖTYYNY

GIMA 28674

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής / Producent / Výrobce / Producent / Producent / Tillverkare / Valmistaja:
Dongguan Sunbright Electric Appliance Co., Ltd.
Building 1, No.2 Shangmei Road, Qishi Town, Dongguan City,
Guangdong Province, China
Kevin@ydjie.net
Made in China

REF SS02C(60*62)

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importiert von / Εισάγεται από / Importowane przez / Importováno / Importat de / Importerad av / Geïmporteerd door / Maahantuoja:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

M28674-Rev.4-07.26

FRANÇAIS

Mode d’emploi
SS02C(60*62)

INFORMATIONS IMPORTANTES ! CONSERVER POUR UNE UTILISATION FUTURE !
Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi avant l’utilisation de cet appareil, en particulier les instructions de sécurité, et conservez-le pour de futures consultations.
Si vous cédez cet appareil à une autre personne, il est fondamental que ce mode d’emploi soit également cédé.

Ce mode d’emploi fait partie intégrante de cet appareil. Il contient des informations importantes concernant le démarrage et le fonctionnement. Veuillez lire attentivement le mode d’emploi. Le non respect de ces instructions peut entraîner de graves blessures ou dommages à l’appareil.



AVERTISSEMENT
Ces avertissements doivent être respectés pour éviter toute blessure à l’utilisateur.



ATTENTION
Ces remarques doivent être respectées pour éviter tout dommage à l’appareil.



REMARQUES
Ces remarques procurent des informations supplémentaires utiles concernant l’installation ou le fonctionnement.



Appareil de classe II



Ce produit est conforme à la directive européenne



Suivez les instructions d’utilisation



Code produit



Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements)



Numéro de lot



Disposition DEEE



Ne percez pas le coussin chauffant !



N’utilisez pas le coussin chauffant lorsqu’il est plié !



De très jeunes enfants (0-3 ans) ne doivent pas l’utiliser !



Utilisez toujours le coussin chauffant à l’intérieur !



Le coussin chauffant peut être lavé à la main ! La housse du coussin supporte un lavage normal à 30 °C max !



Ne chlorez pas !



Ne séchez pas le coussin chauffant au séchoir !
La housse du coussin ne peut pas être mise au séchoir !



Ne repassez pas le coussin chauffant ! Vous pouvez repasser la housse du coussin à basse température !



Ne nettoyez pas à sec !

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne possédant pas l’expérience et les connaissances, à condition qu’ils soient surveillés ou qu’ils aient reçu les instructions concernant l’utilisation de l’appareil en toute sécurité et qu’ils comprennent les dangers que celle-ci implique.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
- Le nettoyage et l’entretien par l’utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Avant de brancher l’appareil à votre source d’alimentation, assurez-vous que la tension d’alimentation indiquée sur la plaque signalétique soit compatible avec votre alimentation secteur.
- Contrôlez attentivement le coussin électrique pour les épaules avant chaque utilisation, pour identifier d’éventuels dommages ou usure.
- Ne l’utilisez pas si vous constatez de l’usure, des dommages ou des signes de fonctionnement incorrect du coussin électrique pour les épaules, de l’interrupteur ou des câbles.
- Retournez-le au fournisseur.
- Si le câble d’alimentation est endommagé, il ne peut être remplacé que par le fournisseur, un vendeur agréé ou par du personnel

qualifié.

- N'utilisez le coussin électrique pour les épaules que pour l'usage prévu décrit dans le mode d'emploi.
- Ne l'utilisez que comme coussin électrique pour les épaules.
- N'utilisez pas le coussin électrique pour les épaules sur de petits enfants ou des personnes porteuses de handicap, ayant besoin de soins ou insensibles à la chaleur.
- Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le coussin électrique pour les épaules ne doit pas être utilisé lorsqu'il est plié, froissé ou placé autour du matelas.
- Lors de l'utilisation, l'interrupteur de commande et le cordon ne doivent pas être placés sur ou sous le coussin électrique pour les épaules ni être couverts de quelque manière que ce soit.
- Aucune épingle de sûreté ou autres objets pointus ou coupants ne doivent être accrochés au coussin électrique pour les épaules ou insérés à l'intérieur de celui-ci.
- Ne laissez jamais le coussin électrique pour les épaules sans surveillance lorsqu'il fonctionne.
- L'appareil est destiné à une utilisation privée uniquement et ne doit pas être employé dans les hôpitaux.
- Ne manipulez jamais un coussin électrique pour les épaules qui est tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement par la prise secteur.
- N'utilisez pas le coussin électrique pour les épaules dans un milieu humide ou si le coussin électrique pour les épaules lui-même est humide. Vous ne pouvez l'utiliser qu'une fois qu'il est complètement sec.
- N'exposez jamais l'interrupteur de commande ou les cordons à l'humidité.
- Maintenez le cordon secteur éloigné des surfaces chaudes.
- Ne portez, ne tirez, ou ne tordez jamais le coussin électrique pour les épaules par le cordon secteur et ne laissez pas celui-ci s'emmêler ou s'accrocher.
- Ne réparez pas le coussin électrique pour les épaules vous-même en cas de dommages ou de dysfonctionnement.
- Les réparations ne doivent être effectuées que par un vendeur spécialisé agréé ou du personnel dûment qualifié.
- Le coussin électrique pour les épaules ne doit être utilisé qu'avec son unité de commande spéciale.
- NE nettoyez PAS à sec.
- Nettoyez le coussin électrique pour les épaules à la main à 30°C au maximum (recommandé).
- Lavez le coussin électrique pour les épaules à la machine à 30°C (maximum) avec une action mécanique et un essorage légers, car un essorage rapide peut endommager les fils internes.
- Lorsque vous rangez l'appareil, laissez-le refroidir avant de le plier. Lors du rangement, ne placez aucun objet sur le coussin électrique pour les épaules pour éviter les torsions.

FONCTIONNEMENT

- Branchez le coussin électrique pour les épaules à l'aide du connecteur d'alimentation détachable. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise secteur.
- Le coussin électrique pour les épaules se réchauffe plus vite si vous le réglez dès le départ au niveau de température le plus élevé.
- La sélection du niveau de température bas est recommandée lorsque vous utilisez le coussin pour les épaules pendant plusieurs heures.
- Poser le coussin électrique sur vos épaules et boutonnez-le correctement une fois que la température désirée est atteinte.
- Consommation en mode veille : 0.17 W

Réglages de température

Niveau : 0=Off (sans voyant lumineux)

1=Chaleur basse (avec voyant lumineux)

2=Chaleur moyenne (avec voyant lumineux)

3=Chaleur élevée (avec voyant lumineux)

Fonction d'arrêt automatique de sécurité

Le coussin électrique pour les épaules s'éteint automatiquement au bout de 90 minutes. Pour rallumer le coussin électrique pour les épaules, placez d'abord l'interrupteur de température au niveau « 0 », puis au bout d'environ 5 - 10 minutes, sélectionnez le niveau de température désiré.

IMPORTANT : ÉTEIGNEZ LE COUSSIN POUR LES ÉPAULES LORSQUE VOUS N'AVEZ PLUS BESOIN DE CHALEUR.

Débranchez toujours la fiche d'alimentation de la prise lorsque vous ne l'utilisez pas.

NE le couvrez PAS avec quelque matériau que ce soit, par exemple un couvre-lit ou un coussin. Évitez d'appliquer une pression sur l'interrupteur.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Débranchez toujours la fiche d'alimentation de la prise avant de nettoyer le coussin électrique pour les épaules.
- Avant le nettoyage, débranchez-le de la prise secteur et laissez-le refroidir complètement.
- Débranchez l'unité de commande du coussin électrique pour les épaules à l'aide du connecteur sur le côté inférieur.
  IMPORTANT : N'immergez jamais le câble d'alimentation ou l'unité de commande dans l'eau ou du liquide, les dommages irréparables causés ne seraient pas couverts par la garantie.
- Nettoyez le coussin électrique pour les épaules à la main à 30°C au maximum (recommandé).
- Vous pouvez également laver le coussin électrique pour les épaules en machine à une température maximale de 30ºC, avec une action mécanique et un essorage légers. Le lavage à la main est recommandé afin de prolonger la durée de vie du produit.
- Pour le sécher, posez le coussin électrique pour les épaules à plat sur une serviette ou un tapis absorbant l'humidité. Une fois que le coussin électrique pour les épaules est complètement sec, rebranchez le contrôleur d'alimentation détachable. Le coussin électrique pour les épaules ne doit être utilisé qu'avec son unité de commande fournie..

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois



Élimination des déchets d'EEE: Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Les utilisateurs doivent remettre leurs appareils usagés à un point de collecte approprié pour le traitement, la valorisation, le recyclage des déchets d'EEE.