PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET VISAS INSTRUKCIJAS. PIRMS LIETOŠANAS KONSULTĒJIETIES AR ĀRSTU.

KONTRINDIKĀCIJAS: Nav paredzēts personām, kas sver vairāk par 242 mārciņām (110 kg). Nav paredzēts lietošanai apledojuma vai slidenos apstākļos. - Nav paredzēts personām ar
alerģijām pret lateksu.
INSTRUKCIJU ROKASGRĀMATA: Lai atvērtu spieķi, turiet to aiz roktura un ļaujiet saliekamajiem kāta segmentiem izvērsties uz grīdas. Lai novērstu kritienus, vienmēr jāpārbauda, vai kāta segmenti (1. att.) ir cieši nofiksēti savās vietās.
BRĪDINĀJUMS: NEIZJAUKT Trusty Cane™ korpusu. Spieķi ir elastīga aukla. Nekontrolēta elastīgās auklas atlaišana var izraisīt
smagus neaizsargāto kermeņa daļu savainojumus, jo īpaši kaitējot acīm. Ja elastīgā aukla tiek pārgriezta, nodilusi vai ir bojāta, pārtrauciet tās lietošanu. NESTIEPIET auklu vairāk nekā tas nepieciešams, lai segmentus izjauktu vai saliktu.
Lai pielāgotu Trusty Cane™ augstumu: Atlaidiet grozāmo fiksatoru (2. att.), pagriežot to par vairākiem apgriezieniem pulksteņrādītāja kustības virzienā. Nospiediet bloķēšanas pogu (3. att.) un pavelciet rokturi uz augšu, lai pagarinātu, vai nospiediet rokturi lejup, lai saīsinātu. Pēc Trusty Cane™ noregulēšanas vēlamajā augstumā neaizmirstiet pievilkt grozāmo fiksatoru.
BRĪDINĀJUMS: Lai novērstu kritienus, vienmēr pārliecinieties, vai atsevišķie kāta segmenti ir cieši nofiksēti savā vietā un bloķēšanas poga pilnībā nofiksēta.
Lai saliktu Trusty Cane™: Jūsu Trusty Cane™ var viegli salikt ērtā ceļojumu formātā, atdalot 4 kāta segmentus vienu no otra. Turiet katru kāta segmentu komplektu netālu no savienojuma un atdaliet tos (4. att.). Atsevišķie kāta segmenti ir precīzi salikti kopā (5. att.)
Lai izmantotu Trusty Cane™ apgaismojumu: Poga Trusty Cane™ roktura augšpusē (6. att.) aktivizē apgaismojumu. Nospiežot pogu vienu reizi, apgaismojums ieslēdzas, un, nospiežot to vēlreiz, tas izslēdzas. Pēc 20 minūtēm apgaismojums automātiski izslēdzas.



Trusty Cane™ apkope: lai nomainītu baterijas, izmantojiet krustveida skrūvgriezi, lai atskrūvētu bateriju nodalījumu zem Trusty Cane™ roktura. Izņemiet visas izlietotās baterijas un pareizi tās utilizējiet. Izmantojot 3 AAA baterijas, ievērojiet + un - polaritāti, pretējā gadījumā nav apgaismojuma. Nomainiet un pievelciet skrūvi uz bateriju nodalījuma vāciņa. Regulāri pārbaudiet stieni, vai nav nodiluma pazīmju, tostarp elastīgās auklas vai gumijas kājiņu nodiluma. Ja redzat nodiluma pazīmes, nekavējoties pārtrauciet lietošanu.
BRĪDINĀJUMS: Nejauciet vecās baterijas kopā ar jaunajām. Nejauciet kopā sārma, standarta (oglekļa-cinka) vai uzlādējamās (niķeļa-kadmija) baterijas.
GIMA GARANTIJAS NOTEIKUMI: Gima tiek piemērota 12 mēnešu standarta B2B garantija.

Gima 43044 - 43045 REF GB-801 (SV) GB-801 (BK)

Fabbricato da/Manufactured by/Fabriqué par/Fabricado por/Hergestellt von/ Fabricado por/Κατασκευάζεται από/Произведено от/Vyrobce/Fremstillet af/ Tootja/Valmistaja/Proizvođač/Gyártó:/Ražots/Gamintojas/Produsert av/ Gefabriceerd door/Wyprodukowane przez/Fabricat de/Vyrába/Proizvajalec/ Tillverkad av/تم تصنيعها بواسطة
Ningbo Gaobo Sports Co., Ltd
No.1, Xiajin, Dali, Shenzhen Town, Ninghai County
Ningbo 315614, China
Made In China

Importato da/Imported by/Importé par/Importado por/Importiert von/ Importado por/Εισαγωγή από/Внесено от/Dovezeno uživatelem/Importeret af/Importija/ Tuoja:/Uvezeno od strane/Importâlta:/Importėja/Importavo/ Importert av/Geïmporteerd door/Importowane przez/Importat de/Dovážal/ Uvozil/Importerad av/ مستورد بواسطة
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

