HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST. HASZNÁLAT ELŐTT FORDULJON ORVOSHOZ.

ELLENJAVALLATOK: Nem ajánlott 242 lbs (110 kg)-nál nagyobb testtömegű személyek számára - nem alkalmas jeges vagy csúszós körülmények között. - Nem ajánlott latex allergiában szenvedőknek.
HASZNÁLATI UTMUTATÓ: A bot kihajtásához fogja meg a fogantyút, és hagyja, hogy az összecsukható szárszegmensek a padló felé menjenek. Az esések elkerülése érdekében mindig ellenőrizze, hogy az egyes tengelyszegmensek (1. ábra) biztonságosan rögzítve vannak-e.
FIGYELMEZTETÉS NE szerelje szét a bot testét. A bot belsejében rugalmas zsinór található. A belső rugalmas zsinór ellenőrizetlen kioldása súlyos sérüléseket okozhat a nem védett testrészeken, különösen a szemen. Ha a rugalmas zsinór elvágódik, elkopik vagy megsérül, ne használja tovább.
A szegmensek szét- és összeszerelése közben NE feszítse a zsinórt a szükségesnél jobban.
A BOT MAGASSÁGÁNAK BEÁLLÍTÁSA: Lazítsa meg a csavarzárat az óramutató járásával megegyező irányba történő többszöri elforgatással. Nyomja meg a zárógombot, és húzza fel a fogantyút a hosszabbításhoz, vagy nyomja le a fogantyút a lerövidítéshez. Ne feledje, hogy a bot kívánt magasságba állítása után újra rögzíteni kell a csavarzárat.
FIGYELEM Az esések megelőzése érdekében mindig ügyeljen arra, hogy az egyes tengelyszegmensek biztonságosan rögzüljenek a helyükön, és a rögzítőgomb teljesen meg legyen húzva. Az esések elkerülése érdekében mindig ellenőrizze, hogy a bot forgó lába biztonságosan a bothoz van csavarozva.
A BOT ÖSSZECSUKÁSA: A bot könnyen összecsukható kényelmes utazási méretre a 4 külön tengelyszegmens egymástól való elválasztásával. Fogja meg az egyes tengelyszegmenseket a csukló közelében, és húzza szét azokat. Az egyes tengelyszegmensek szépen összecsukódnak
A BOTON LÉVŐ LÁMPÁK HASZNÁLATA: A bot tetején lévő gomb kapcsolja be a lámpákat. A gomb egyszeri megnyomása bekapcsolja a bot elején lévő lámpát, ismételt megnyomása bekapcsolja a nyél alján lévő piros lámpát is, harmadik megnyomása pedig kikapcsolja a lámpákat. Az elülső lámpa elforgatható, hogy a fényt oda irányítsa, ahová szükséges
SOS-jelzés: Az SOS-jelzés aktiválásához nyomja meg a fogantyú oldalán lévő gombot, ekkor az alsó lámpa kigyullad, és a bot riasztási hangot ad ki.
ELEMCSERE: Nyissa ki az elemtartó rekeszt a fogantyú hátulján. Távolítsa el a lemerült elemeket, és megfelelően ártalmatlanítsa azokat. Fogjon 2 db AAA elemet, és helyezze be azokat a megfelelő polaritással (a pozitív pólus kifelé mutasson, ahol a rugó található). Zárja le az elemtartó rekesz fedelét. Rendszeresen ellenőrizze a botot a kopásra utaló jelek szempontjából, ide értve a rugalmas zsinór és a gumilábak kopását is. Ha kopás jeleit látja, azonnal függessze fel a használatot.
FIGYELEM Ne keverjen régi és új elemeket. Ne keverjen egymással alkáli, szabványos (szén-cink) vagy újratölthető (nikkel-kadmium) elemeket.
GIMA GARANCIÁLIS FELTÉTELEK: A termékre a Gima szokásos, 12 hónapos B2B garanciája érvényes.









Gima 43050 - 43052 REF GB-806(1FOOT) GB-806(SKID PROOF)

Fabbricato da/Manufactured by/Fabriqué par/Fabricado por/Hergestellt von/ Fabricado por/Κατασκευάζεται από/Произведено от/Vyrobce/Fremstillet af/ Tootja/Valmistaja/Proizvođač/Gyártó:/Ražots/Gamintojas/Produsert av/ Gefabriceerd door/Wyprodukowane przez/Fabricat de/Vyrába/Proizvajalec/ Tillverkad av/تم تصنيعها بواسطة
Ningbo Gaobo Sports Co., Ltd
No.1, Xiajin, Dali, Shenzhen Town, Ninghai County
Ningbo 315614, China
Made In China

Importato da/Imported by/Importé par/Importado por/Importiert von/ Importado por/Εισαγωγή από/Внесено от/Dovezeno uživatelem/Importeret af/Importija/ Tuoja:/Uvezeno od strane/Importâta:/Importėja/Importavo/ Importert av/Geimporteerd door/Importowane przez/Importat de/Dovážal/ Uvozil/Importerad av/ مستورد بواسطة
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com





M43050-M-Rev.4.06.25