LIETUVIŠKAS

XPRIEŠ NAUDODAMI PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS. PRIEŠ NAUDODAMI PASITARKITE SU GYDYTOJU.









KONTRAINDIKACIJOS: Neskirta asmenims virš 242 svar. (110 kg) – Neskirta apledėjusioms arba slidžioms vietoms. - Neskirta asmenims, turintiems alergiją lateksui.
INSTRUKCIJŲ VADOVAS: Norėdami išlankstyti lazdą, laikykite rankeną ir išlankstykite sulankstomo veleno segmentus ant grindų. Kad išvengtumėte nukritimo, turėtumėte visada patikrinti, ar atskiri veleno segmentai (1 pav.) yra saugiai pritvirtinti savo vietoje.
ĮSPĖJAMS NEIŠMONTUOKITE lazdos korpuso. Lazdos viduje yra elastinė virvė. Nekontroliuojamai atleidus elastinę virvę, ji gali labai sužeisti neapsaugotas kūno dalis, ypač akis. Jei elastinė virvė įpjauta, atplyšusi arba pažeista, daugiau nenaudokite.
NETEMPKITE virvės daugiau negu reikia norėdami išmontuoti arba sumontuoti dalis.
NORĖDAMI SUREGULIUOTI LAZDOS AUKŠTĮ: Atveržkite pasukamą užraktą, pasukdami jį pagal laikrodžio rodyklę kelis apsisukimus. Nuspauskite fiksavimo mygtuką ir patraukite rankeną į viršų, kad pailgintumėte, ar nuspauskite rankeną, kad sutrumpintumėte. Nepamirškite iš naujo priveržti pasukamą užraktą po to, kai sureguliuosite lazdą iki pageidaujamo aukščio.
ĮSPĖJIMAS Kad išvengtumėte kritimų, pasirūpinkite, kad individualūs segmentai būtų saugiai užfiksuoti savo vietoje ir fiksavimo mygtukas pilnai užfiksuotas. Visada įsitikinkite, kad lazdos sukiojama kojelė yra saugiai pritvirtinta prie lazdos, kad būtų išvengta kritimų.
NORĖDAMI SULANKSTYTĮ LAZDĄ: Jūsų lazda lengvai sulankstoma į patogų kelionei tinkamą dydį atskiriant 4 atskirus veleno segmentus vieną nuo kito. Laikykite kiekvieną veleno segmentų komplektą šalia jungties ir nutraukite vieną nuo kito. Atskiri veleno segmentai tvarkingai susilankstys
NORĖDAMI REGULIUOTI LAZDOS ILGĮ: Ant lazdos rankenos viršaus esantis mygtukas suaktyvina lemputes. Vieną kartą paspaudus mygtuką, lazdos priekyje įsijungia lemputė. Paspaudus jį dar kartą, taip pat įsijungs ir lemputė rankenos pagrinde. Paspaudus trečią kartą – jos išsijungs. Priekinę lemputę galima pasukti norint nukreipti lemputę ten, kur norite
SOS SIGNALAS: Norėdami suaktyvinti SOS signalą, paspauskite mygtuką rankenos šone. Pagrindo lemputė mirksės ir lazda skleis pavojaus signalą.
BATERIJŲ PAKEITIMAS: Atidarykite baterijų skyrių rankenos gale. Išimkite išsekusias baterijas ir tinkamai jas šalinkite. Naudokite 2 AAA baterijas ir įstatykite jas tinkamais poliais (teigiamas polius išorinėje pusėje, kur yra spyruoklė). Uždarykite baterijų skyriaus dangtelį. Reguliariai tikrinkite lazdą, ar nėra susidėvėjimo požymių, įskaitant bet kokius elastinio laido atplyšimus arba guminių kojelių susidėvėjimą. Jei pastebite susidėvėjimo požymių, nedelsdami nustokite naudoti.
ĮSPĖJIMAS Nemaišykite senų ir naujų baterijų. Nemaišykite šarminių, standartinių (anglies cinko) arba įkraunamų (nikelio - kadmio) baterijų.
„GIMA" GARANTIJOS TERMINAI: Taikoma „Gima" 12 mėnesių standartinė B2B garantija.

Gima 43050 - 43052 REF GB-806(1FOOT) GB-806(SKID PROOF)

Fabbricato da/Manufactured by/Fabriqué par/Fabricado por/Hergestellt von/ Fabricado por/Κατασκευάζεται από/Произведено от/Vyrobce/Fremstillet af/ Tootja/Valmistaja/Proizvođač/Gyártó:/Ražots/Gamintojas/Produsert av/ Gefabriceerd door/Wyprodukowane przez/Fabricat de/Vyrába/Proizvajalec/ Tillverkad av/تم تصنيعها بواسطة
Ningbo Gaobo Sports Co., Ltd
No.1, Xiajin, Dali, Shenzhen Town, Ninghai County
Ningbo 315614, China
Made In China

Importato da/Imported by/Importé par/Importado por/Importiert von/ Importado por/Εισαγωγή από/Внесено от/Dovezeno uživatelem/Importeret af/Importija/ Tuoja:/Uvezeno od strane/Importâta:/Importėja/Importavo/ Importert av/Geimporteerd door/Importowane przez/Importat de/Dovážal/ Uvozil/Importerad av/ مستورد بواسطة
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com





M43050-M-Rev.4.06.25