LATVIEŠU

PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET VISAS INSTRUKCIJAS. PIRMS LIETOŠANAS KONSULTĒJIETIES AR ĀRSTU.

KONTRINDIKĀCIJAS: Nav paredzēts personām, kas sver vairāk par 242 mārciņām (110 kg). Nav paredzēts lietošanai apledojuma vai slidenos apstākļos. Nav paredzēts personām ar alerģijām pret lateksu.
INSTRUKCIJU ROKASGRĀMATA: Lai atvērtu spieķi, turiet to aiz roktura un ļaujiet saliekamajiem kāta segmentiem izvērsties uz grīdas. Lai novērstu kritienus, vienmēr pārbaudiet, vai kāta segmenti (1. att.) ir cieši nofiksēti savās vietās.
BRĪDINĀJUMS: NEJAUKT spieķa korpusu. Spieķi ir elastīga auklа. Elastīgās auklas nekontrolēta atlaišana var izraisīt smagus neaizsargāto ķermeņa daļu savainojumus, jo īpaši kaitējot acīm; ja elastīgā auklа tiek pārgriezta, ir nodilusi vai bojāta, pārtrauciet tās lietošanu.
NESTIEPJIET auklu vairāk nekā tas nepieciešams, lai segmentu izjauktu vai saliktu.
LAI PIELĀGOTU SPIEĶA AUGSTUMU: Atlaidiet grozāmo fiksatoru par vairākiem apgriezieniem, pagriežot to pulksteņrādītāja kustības virzienā. Nospiediet bloķēšanas pogu un pavelciet rokturi uz augšu, lai pagarinātu, vai spiediet rokturi lejup, lai saīsinātu. Pēc spieķa noregulēšanas vēlamajā augstumā pievelciet grozāmo fiksatoru.
BRĪDINĀJUMS Lai novērstu kritienus, vienmēr pārliecinieties, vai atsevišķi kāta segmenti ir cieši nofiksēti savā vietā un bloķēšanas poga pilnībā ieslēgta. Lai izvairītos no kritieniem, vienmēr pārliecinieties, vai spieķa grozāmā kāja ir cieši pieskrūvēta spiekim.
LAI SALIKTU SPIEĶI: Jūsu spieķi var viegli salikt ērtā ceļojumu formātā, izjaucot kātu 4 atsevišķos segmentos. Turiet katru kāta segmentu komplektu netālu no savienojuma un atdaliet tos. Tagad atsevišķie kāta segmenti ir precīzi salikti kopā
LAI IZMANTOTU GAISMAS UZ SPIEĶA: Poga spieķa roktura augšpusē aktivizē apgaismojumu. Nospiežot pogu vienreiz, tiek aktivizēts apgaismojums spieķa priekšā; nospiežot to vēlreiz, tiek ieslēgta arī sarkanā gaisma roktura pamatnē; nospiežot to trešo reizi, tā tiek izslēgta. Priekšējo apgaismojumu var griezt, lai gaismu virzītu uz vajadzīgo vietu
SOS SIGNĀLS: Lai aktivizētu SOS signālu, nospiediet pogu roktura sānos; pamatnē iemirgojas gaisma un stienis izdod trauksmes skaņu.
BATERIJAS NOMAIŅA: Atveriet bateriju nodalījumu roktura aizmugurē. Izņemiet visas izlietotās baterijas un pareizi utilizējiet tās. Izmantojot 2 AAA baterijas, ielieciet tās, ievērojot polaritāti (pozitīvais pols uz āru, kur atrodas atspere). Aizveriet bateriju nodalījuma vāku. Regulāri pārbaudiet stieni, vai nav nodiluma pazīmju, tostarp elastīgās auklas vai gumijas kājiņu nodilumu. Ja redzat nodiluma pazīmes, nekavējoties pārtrauciet lietošanu.
BRĪDINĀJUMS Nejauciet vecās baterijas kopā ar jaunajām. Nejauciet kopā sārma, standarta (oglekļa cinka) vai uzlādējamās (niķeļa-kadmija) baterijas.
GIMA GARANTIJAS NOTEIKUMI: Gima tiek piemērota 12 mēnešu standarta B2B garantija.









Gima 43050 - 43052 REF GB-806(1FOOT) GB-806(SKID PROOF)

Fabbricato da/Manufactured by/Fabriqué par/Fabricado por/Hergestellt von/ Fabricado por/Κατασκευάζεται από/Произведено от/Vyrobce/Fremstillet af/ Tootja/Valmistaja/Proizvođač/Gyártó:/Ražots/Gamintojas/Produsert av/ Gefabriceerd door/Wyprodukowane przez/Fabricat de/Vyrába/Proizvajalec/ Tillverkad av/تم تصنيعها بواسطة
Ningbo Gaobo Sports Co., Ltd
No.1, Xiajin, Dali, Shenzhen Town, Ninghai County
Ningbo 315614, China
Made In China

Importato da/Imported by/Importé par/Importado por/Importiert von/ Importado por/Εισαγωγή από/Внесено от/Dovezeno uživatelem/Importeret af/Importija/ Tuoja:/Uvezeno od strane/Importâta:/Importėja/Importavo/ Importert av/Geimporteerd door/Importowane przez/Importat de/Dovážal/ Uvozil/Importerad av/ مستورد بواسطة
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com





M43050-M-Rev.4.06.25