GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BILANCIA VETERINARIA - MEDIA
DIGITAL VET SCALE - MEDIUM
BALANCE VÉTÉRINAIRE DIGITALE - MOYENNE
BÁSCULA VETERINARIA - MEDIA
ESCALA VETERINÁRIA - MÉDIA
VETERINÄRSKALA – DURCHSCHNITT
ВЕТЕРИНАРЕН КАНТАР - СРЕДЕН
VETERINÁRNÍ MĚŘÍTKO - PRŮMĚR
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ - ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ELÄINLÄÄKINVÄLINEN ASAKA - KESKIMÄÄRIN
ÁLLATORVOSI MÉRLEG - ÁTLAGOS
SKALA WETERYNARYJNA - ŚREDNIA
SCALA VETERINARĂ – MEDIE
VETERINÁRNA STUPEŇ - PRIEMER

Manufacturer/Fabbricante/Fabricant/Fabricante/ Hersteller/ производител/ Výrobce/ Κατασκευαστής/ Valmistaja/ Gyártó/ Producent/ Producător/ Výrobca:
Momert Zrt.
2400 Dunaújváros - HUNGARY, Papírgyári út 12-14
info@momert.hu - www.momert.hu
Made in Hungary

Gima 27258 - 27259

REF **6680 - 6681**

Distribuito da/Distributed by/Distribué par/Distruido por/ Vertrieben von/ Разпространява се от/ Distribuovány/Διανέμονται από/ Jakelija/Forgalmazza/ Dystrybuowane przez/ Distribuit de/ Distribuovaný
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



M27258-M-Rev.3-08.25

Przed użyciem produktu dokładnie przeczytać całą instrukcję obsługi. Instrukcję przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby umożliwić powołanie się na zawarte w niej informacje w przyszłości. Upewnić się, że osoby, które używają produktu, zapoznały się z wszystkimi instrukcjami.

WAŻNE WSKAZANIA BEZPIECZEŃSTWA:

- Sprawdzić, czy bateria została włożona lub wymieniona z zachowaniem odpowiedniej biegunowości.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez długi okres czasu, wyjąć baterię.
- Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, kiedy jest używane.
- Przedmiotowe urządzenie nie jest przeznaczone do używania przez osoby (łącznie z dziećmi) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub nieposiadające doświadczenia lub wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z urządzenia przez opiekuna. Dzieci powinny być stale nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Produktu używać wyłącznie zgodnie z zamierzonym zastosowaniem wskazanym w Instrukcji Obsługi.
- Urządzenia używać wyłącznie na stabilnej, poziomej powierzchni.
- Przed czyszczeniem, montażem lub demontażem pokrywy wyłączyć urządzenie i wyjąć baterię!
- Do czyszczenia urządzenia nie używać substancji ściernych lub chemicznie agresywnych.
- Nie używać urządzenia, jeżeli nie działa poprawnie lub jeżeli zostało upuszczone, uległo uszkodzeniu lub zostało narażone na kontakt z cieczą. Przekazać urządzenie do autoryzowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia i naprawy.
- Urządzenie jest odpowiednie wyłącznie do użytku domowego. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania komercyjnego.
- Trzymać urządzenie z dala od źródeł ciepła, jak grzejniki, piece, itp. Nie wystawiać na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych lub wilgoci.
- Nie dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi dłońmi.
- Produkt jest delikatnym urządzeniem pomiarowym. Chronić przed uderzeniem lub spadnięciem.
- Nie naprawiać urządzenia samodzielnie. Skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.

NIEPRZESTRZEGANIE INSTRUKCJI PRODUCENTA MOŻE SPOWODOWAĆ ODMOWĘ NAPRAWY GWARANCYJNEJ!

SPECYFIKACJE:

- Precyzyjny system pomiarowy
- Automatyczne resetowanie do zera
- Automatyczne wyłączenie
- Wskaźnik niskiej mocy
- Wskaźnik przeciążenia

PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie: 1szt. bateria litowa CR2032 3V (w zestawie)
Maksymalna mierzona waga: 3-100 kg
Przyrosty ważenia: 100g
Rozmiar wyświetlacza: LCD średnica = 8,0 cm, 3,15 cala
Platforma: 6680 (GIMA 27258): 635×355 mm; 6681 (GIMA 27259): 830×620 mm
Jednostki masy: kg, lb, st
Temperatura robocza/przechowywania: 10-40°C/-10-50°C

INSTRUKCJE OPERACYJNE

Przed pierwszym użyciem wagi usunąć osłonę z baterii, która znajduje się w tylnej części wagi.
Ustawić wagę na płaskiej, twardej i poziomej powierzchni. W przypadku ustawienia na powierzchni miękkiej (np. na dywanie) waga może nie wskazać dokładnej wartości.
Uruchomić, naciskając stopą na środkową część platformy.
Na wyświetlaczu pojawi się najpierw pływające wskazanie "8" i następnie wartość "0,0".
Poczekać na wyświetlenie wartości "0,0"!
Umieścić zwierzę na wadze.
Waga zwierzęcia pojawi się na wyświetlaniu i zamiga dwa razy. Zmierzona waga pozostanie wyświetlona przez 10 sekund.
Jeżeli po włączeniu pomiar wagi nie zostanie wykonany, urządzenie automatycznie się wyłączy po 60 sekundach.

WYMIANA BATERII

Baterię należy wymienić, kiedy na wyświetlaczu pojawi się komunikat:



Otworzyć komorę baterii znajdującą się w tylnej części wagi i ostrożnie wyjąć baterię, wycofując czarny, plastikowy element przytrzymujący. Element przytrzymujący znajduje się w górnej części baterii. Uważać, aby nie uszkodzić metalowego elementu przytrzymującego. Wymienić baterię na nową. Zużytą baterię utylizować prawidłowo.

BATERIE NIE SĄ OBJĘTE GWARANCJĄ!

OSTRZEŻENIE O PRZECIĄŻENIU

W przypadku przeciążenia waga wyświetli następujący komunikat:



CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Powierzchnię urządzenia czyścić wyłącznie wilgotną szmatką. Nie używać detergentów lub twardych przedmiotów, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni urządzenia! Nigdy nie czyścić urządzenia pod bieżącą wodą, nie płukać i nie zanurzać w wodzie!

NAPRAWA I KONSERWACJA

Wszystkie konserwacje i naprawy, które wymagają uzyskania dostępu do wewnętrznych części produktu, muszą być wykonywane przez wyspecjalizowany punkt serwisowy.

OCHRONA ŚRODOWISKA

- Materiały opakowaniowe i urządzenie wycofane z eksploatacji mogą być poddane recyklingowi.
- Opakowanie użyte do transportu może być utylizowane jako odpad sortowany.
- Worki z polietylenu muszą być poddane recyklingowi.



Utylizacja: *Produktu nie należy utylizować łącznie z odpadam komunalnymi. Użytkownicy są zobowiązani do przekazania urządzenia do odpowiedniego centrum recyklingowego wyspecjalizowanego w utylizacji sprzętów elektrycznych i elektronicznych.*

WARUNKI GWARANCJI GIMA

Obowiązuje standardowa 12-miesięczna gwarancja B2B firmy Gima.