PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

SCALDALETTO ELETTRICO
HEATING UNDERBLANKET
CHAUFFE-LIT
AQUECEDOR DE COLCHÃO
VÄRMEUNDERFILT
VUOTEENLÄMMITIN
WÄRMEUNTERBERR
SALTEA ELECTRICĂ
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ
VYHŘÍVANÁ PODLOŽKA
PODGRZEWANY PODKŁAD
ELEKTRISCHE ONDERDEKEN

	REF
GIMA 28660	**SS29(150*080)-1X**
GIMA 28661	**SS29(160*140)-2X**

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής / Producent / Výrobce / Producent / Producent / Tillverkare / Valmistaja:
Dongguan Sunbright Electric Appliance Co., Ltd.
Building 1, No.2 Shangmei Road, Qishi Town, Dongguan City, Guangdong Province, China
Kevin@ydjie.net
Made in China

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importiert von / Εισάγεται από / Importowane przez / Importováno / Importat de / Importerad av / Geïmporteerd door / Maahantuoja:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

M28660-Rev.2-07.26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Εγχειρίδιο χρήσης

Ηλεκτρικές κουβέρτες

SS29(150*080)-1X
SS29(160*140)-2X

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση και

φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ! ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ!

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης πριν από τη χρήση του προϊόντος, ιδιαίτερα τις οδηγίες ασφαλείας, και φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση.

Σε περίπτωση παραχώρησης του προϊόντος σε άλλο άτομο, είναι σημαντικό να παραδίδονται και οι παρούσες οδηγίες χρήσης.



Ισχύει η κατηγορία II



Προϊόν σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Οδηγία



Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης



Κωδικός προϊόντος



Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (ενστάσεις)



Αριθμός παρτίδας



Ημερομηνία παραγωγής



Διάθεση WEEE



Μη κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών



Μην τρυπάτε το θερμαινόμενο μαξιλάρι!



Μην το χρησιμοποιείτε διπλωμένο ή τσακισμένο



Μην χρησιμοποιείτε στεγνωτήριο



Μη χρησιμοποιείτε στεγνό καθάρισμα!



Μη σιδερώνετε το θερμαινόμενο μαξιλάρι! Μπορείτε να σιδερώσετε το κάλυμμα του μαξιλαριού σε χαμηλή θερμοκρασία!



Μη χρησιμοποιείτε λευκαντικό



Η θερμοφόρα πλένεται στο χέρι! Μπορείτε να πλύνετε το κάλυμμα του μαξιλαριού με κανονική πλύση στους 30 °C το μέγιστο!

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ: 0 W

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Ελέγξτε την κουβέρτα προσεκτικά πριν από κάθε χρήση.
- Εάν παρατηρήσετε εμφανή ζημιά στην κουβέρτα, μην τη χρησιμοποιείτε και επιστρέψτε την στον κατασκευαστή ή στον πωλητή σας.
- Η κουβέρτα μπορεί να λειτουργήσει μόνο με το χειριστήριο.
- Προτού συνδέσετε την κουβέρτα στο ηλεκτρικό ρεύμα, βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας που αναγράφεται στην πινακίδα στοιχείων είναι συμβατή με εκείνη του δικτύου παροχής ρεύματος.
- Η κουβέρτα δεν πρέπει να λειτουργεί όταν είναι διπλωμένη, ζαρωμένη, τυλιγμένη σε κάλυμμα ή περασμένη γύρω από το στρώμα.
- Υπάρχουν τέσσερις ιμάντες συγκράτησης στις γωνίες της κουβέρτας. Χρησιμοποιήστε αυτούς τους ιμάντες για να συγκρατήσετε την κουβέρτα στο στρώμα χρησιμοποιώντας κατάλληλη ταινία ή κορδόνι. Βεβαιωθείτε ότι η κουβέρτα είναι σταθερά στερεωμένη επάνω στο στρώμα και προς τις δυο κατευθύνσεις και ότι δεν θα ζαρώσει κατά τη διάρκεια της χρήσης. Ελέγξτε αν βρίσκεται στη σωστή θέση προτού ξαπλώσετε επάνω της.
- Κατά τη διάρκεια της χρήσης, ο διακόπτης του χειριστηρίου και το καλώδιο δεν πρέπει να βρίσκονται επάνω ή κάτω από την κουβέρτα ή να καλύπτονται με οποιονδήποτε τρόπο.
- Προτού χρησιμοποιήσετε την κουβέρτα σε ρυθμιζόμενο κρεβάτι, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος και η κουβέρτα δεν έχουν σφηνωθεί στις αρθρωτές συνδέσεις και δεν διπλώνονται κατά την εκτέλεση των ρυθμίσεων του κρεβατιού.
- Μην τρυπάτε ποτέ την κουβέρτα και μην τοποθετείτε παραμάνες ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα.
- Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό υπόστρωμα σε βρέφη, ανήμπορα άτομα ή άτομα με αναισθησία στη θερμότητα.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από πολύ μικρά παιδιά (0-3 ετών). Παιδιά κάτω των τριών ετών δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή διότι δεν μπορούν να αντιδράσουν σε περίπτωση υπερθέρμανσης.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με την κουβέρτα.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά δίχως επίβλεψη.
- Μην αφήνετε ποτέ την κουβέρτα δίχως επίβλεψη ενώ είναι σε λειτουργία.
- Η παρατεταμένη χρήση της κουβέρτας σε υψηλό επίπεδο μπορεί να προκαλέσει δερματικά εγκαύματα.
- Η παρατεταμένη χρήση της κουβέρτας σε υψηλό επίπεδο μπορεί να προκαλέσει δερματικά εγκαύματα.
- Μην αγγίζετε ποτέ την κουβέρτα εάν πέσει μέσα σε νερό. Αποσυνδέστε αμέσως την κουβέρτα από την πρίζα ρεύματος.
- Διατηρείτε το καλώδιο του ρεύματος μακριά από θερμές επιφάνειες.
- Μην κουβαλάτε, τραβάτε ή αναποδογυρίζετε την κουβέρτα κρατώντας την από το καλώδιο ρεύματος και μην αφήνετε το καλώδιο μπερδεμένο.
- Μη χρησιμοποιείτε την κουβέρτα όταν είναι υγρή και χρησιμοποιείτε την αποκλειστικά σε ξηρό περιβάλλον (όχι στο μπάνιο ή σε παρόμοιους χώρους).
- Το χειριστήριο και το καλώδιο δεν πρέπει να εκτίθενται σε οποιοδήποτε είδος υγρασίας.
- Εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα, μην επιχειρείτε να επιδιορθώσετε την κουβέρτα μόνοι σας. Οι επιδιορθώσεις πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο πωλητή ή από άλλο ειδικευμένο προσωπικό.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο πωλητή ή από ειδικευμένους ηλεκτρολόγους. Για την αποφυγή κινδύνων, η

κουβέρτα πρέπει να αποστέλλεται πάντα στο κέντρο σέρβις.

• Αφήστε την κουβέρτα να κρυώσει εντελώς προτού τη διπλώσετε και την αποθηκεύσετε. Μην την διπλώνετε πολύ σφιχτά.

• Όταν δεν χρησιμοποιείτε την κουβέρτα, αποθηκεύστε την με τον ακόλουθο τρόπο:

- Αποθηκεύετε την κουβέρτα στην αρχική της συσκευασία και διατηρείτε την καθαρή σε ξηρό μέρος.

- Διπλώστε το καλώδιο ρεύματος προσεκτικά για την αποφυγή θραύσης του καλωδίου.

- Μη ζαρώνετε την κουβέρτα τοποθετώντας αντικείμενα επάνω της κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης.

Εάν έχετε αμφιβολίες όσον αφορά θέματα υγείας, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας προτού χρησιμοποιήσετε την κουβέρτα.

Εάν νιώσετε πόνο ή δυσφορία ενώ χρησιμοποιείτε την κουβέρτα, διακόψτε αμέσως τη χρήση της.

• Η κουβέρτα προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και όχι γα χρήση σε νοσοκομεία.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Συνιστάται να ανάβετε την κουβέρτα (στη θέση 3) 30 λεπτά προτού ξαπλώσετε.

Συνδέστε το φις της κουβέρτας στην πρίζα και τοποθετήστε τον διακόπτη του χειριστηρίου από τη θέση 0 στη θέση 1. Η ένδειξη ισχύος θα ανάψει με κόκκινο χρώμα. Θα νιώσετε την κουβέρτα να θερμαίνεται σταδιακά. Αυτό γίνεται ακόμη πιο αισθητό εάν τη σκεπάσετε με ένα πάπλωμα. Εάν χρειάζεστε υψηλότερη θερμοκρασία, τοποθετήστε τον διακόπτη στη θέση 2 ή στη θέση 3.

Εάν νιώσετε ότι η κουβέρτα εκπέμπει πολλή θερμότητα, ξαναβάλτε τον διακόπτη στη θέση 2 ή στη θέση 1. Οι θέσεις 2 και 3 της κουβέρτας προορίζονται απλώς για το αρχικό ζέσταμά της, μόνο η θέση 1 προορίζεται για συνεχόμενη λειτουργία. Μετακινήστε τον διακόπτη στη θέση 1 προτού αποκοιμηθείτε.

Για να απενεργοποιήσετε την κουβέρτα, τοποθετήστε τον διακόπτη στη θέση 0. Η κόκκινη ένδειξη ισχύος θα σβήσει, επισημαίνοντας ότι η μονάδα είναι απενεργοποιημένη. Μπορείτε πλέον να αποσυνδέσετε την κουβέρτα από την πρίζα του ρεύματος.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

• Προτού καθαρίσετε την κουβέρτα, αποσυνδέστε την από την πρίζα του ρεύματος και αφήστε την να κρυώσει εντελώς ή για τουλάχιστον δέκα λεπτά.

• Η κουβέρτα διαθέτει αποσπώμενο καλώδιο. Αποσυνδέστε το φις και αφαιρέστε το καλώδιο από την κουβέρτα.

• Μπορείτε να πλύνετε την κουβέρτα στο χέρι. Ο καλύτερος τρόπος για να το κάνετε αυτό είναι να βάλετε την κουβέρτα μέσα σε μια λεκάνη με χλιαρό νερό και λίγο ήπιο απορρυπαντικό και έπειτα να τη στύψετε απαλά.

• Μη χρησιμοποιείτε πιστολάκι μαλλιών για να στεγνώσετε την κουβέρτα, αλλά αφήστε τη να στεγνώσει με φυσικό τρόπο, απλώνοντάς την επάνω σε επίπεδη επιφάνεια.

• Ξεβγάλτε την κουβέρτα αρκετές φορές ώστε να απομακρυνθεί κάθε ίχνος απορρυπαντικού.

• Αποθηκεύετε την κουβέρτα σε καθαρό και ξηρό μέρος, απλωμένη δίχως κάποιο άλλο αντικείμενο να την καλύπτει ή να στηρίζεται επάνω της.

• Χρησιμοποιήστε την κουβέρτα αφού πρώτα στεγνώσει εντελώς.

• Μπορείτε επίσης να πλύνετε την κουβέρτα σε πλυντήριο ρούχων σε μέγιστη θερμοκρασία 30ºC και σε ελαφρύ πρόγραμμα και φυγοκέντρηση. Το πλύσιμο συνιστάται να γίνεται στο χέρι προκειμένου να παρατείνεται η διάρκεια ζωής του προϊόντος.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA

Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών

ΧΩΝΕΥΣΗ: *Το προιόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζύ με άλλα απορρύματα του σπιτιού. Οι χρήστες πρέπει να φροντίσουν για την χώνευση των συσκευών μεταφέροντάς τες σε ειδικούς τόπους διαχωρισμού για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών*