PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

SCALDALETTO ELETTRICO
HEATING UNDERBLANKET
CHAUFFE-LIT
AQUECEDOR DE COLCHÃO
VÄRMEUNDERFILT
VUOTEENLÄMMITIN
WÄRMEUNTERBERR
SALTEA ELECTRICĂ
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ
VYHŘÍVANÁ PODLOŽKA
PODGRZEWANY PODKŁAD
ELEKTRISCHE ONDERDEKEN

	REF
GIMA 28660	**SS29(150*080)-1X**
GIMA 28661	**SS29(160*140)-2X**

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής / Producent / Výrobce / Producent / Producent / Tillverkare / Valmistaja:
Dongguan Sunbright Electric Appliance Co., Ltd.
Building 1, No.2 Shangmei Road, Qishi Town, Dongguan City, Guangdong Province, China
Kevin@ydjie.net
Made in China

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importiert von / Εισάγεται από / Importowane przez / Importováno / Importat de / Importerad av / Geïmporteerd door / Maahantuoja:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

M28660-Rev.2-07.26

SUOMALAINEN

KÄYTTÖOPAS

Sähkökäyttöiset lämpöpeitot
SS29(150*080)-1X
SS29(160*140)-2X

Lue tämä käyttöopas huolella ennen käyttöä ja säilytä se tulevaa.

TÄRKEÄÄ TIETOA! SÄILYTÄ TULEVAA TARVETTA VARTEN!

Lue käyttöopas ja erityisesti turvallisuusohjeet huolella ennen tämän laitteen käyttöä ja pidä opas tallessa tulevaa tarvetta varten.

Jos annat tämän laitteen jollekin muulle, on tärkeää, että annat myös nämä ohjeet.



luokan II laite



Tuote on EU-direktiivin mukainen



Noudata käyttöohjeita



Tuotekoodi



Huomio: Lue käyttöohjeet (varoitukset) ja noudata niitä huolellisesti



Eränumero



Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun loppukäsittely



Ei sovellu alle 3-vuotiaille.



Älä puhko lämpötyynyä!



Ei saa käyttää taitettuna tai rypistettynä



Ei saa rumpukuivata



Ei saa kuivapestä!



Älä silitä lämpötyynyä! Voit silittää tyynynpäällisen alhaisessa lämpötilassa!



Ei saa valkaista



Lämpöpehmuste voidaan pestä käsin! Voit silittää tyynynpäällisen normaalissa pesuohjelmassa maks. 30°C: een lämpötilassa!

OFF MODE CONSUPTION: 0 W

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

- Tarkista peitto huolella ennen jokaista käyttökertaa.
- Jos havaitset näkyviä vaurioita peitossa, älä käytä sitä vaan palauta se valmistajalle tai jälleenmyyjälle.
- Peittoa saa käyttää vain säätimen kanssa.
- Ennen peiton liittämistä teholähteeseen varmista, että arvokilvessä ilmoitettu syöttöjännite soveltuu verkkojännitteeseesi.
- Peittoa ei saa käyttää taitettuna, rypistettynä, käärittynä suojaan tai patjan ympärillä.
- Peiton kulmissa on neljä kiinnityshihnaa. Käytä näitä hihnoja kiinnittääksesi peiton patjaan sopivalla nauhalla tai narulla. Varmista, että peitto on kiinnitetty hihnoilla tiukasti patjaan molemmissa suunnissa ja että se ei rypisty käytön aikana. Tarkista, että se on oikeassa asennossa ennen kuin makaat sen päällä.
- Käytön aikana säätimen kytkintä ja johtoa ei saa asettaa peiton päälle tai alle eikä peittää mitenkään.
- Ennen käyttöä säädettävässä vuoteessa varmista, että virtajohto ja peitto eivät tartu saranoihin tai rypisty säätöjä tehtäessä.
- Älä puhko peittoa äläkä laita nuppineuloja tai muita pistäviä tai teräviä esineitä alustaan.
- Älä käytä sähköistä peiton alustaa sairailla henkilöillä, lapsilla tai henkilöillä, jotka eivät tunne lämpöä.

• Hyvin pienet lapset (0–3-vuotiaat) eivät saa käyttää tuotetta. Alle kolmevuotiaat lapset eivät saa käyttää tätä laitetta, sillä he eivät kykene reagoimaan ylikuumenemisen tapauksessa.

• Lapset eivät saa leikkiä peitolla.

• Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa tuotetta ilman valvontaa.

• Älä koskaan käytä peittoa ilman valvontaa.

• Peiton pidentynyt käyttö korkeassa asetuksessa voi johtaa ihon palovammoihin.

• Peiton pidentynyt käyttö korkeassa asetuksessa voi johtaa ihon palovammoihin.

• Älä koskaan koske veteen pudonneeseen peittoon. Kytke peitto irti verkkovirrasta välittömästi.

• Pidä virtajohto kaukana kuumista pinnoista.

• Älä koskaan kanna, vedä tai käännä peittoa virtajohdosta äläkä päästä johtoa sotkeutumaan.

• Älä käytä märkää peittoa: käytä peittoa vain kuivassa tilassa (ei kylpyhuoneessa tai vastaavissa ympäristöissä).

• Säädintä ja kaapelia ei saa altistaa minkäänlaiselle kosteudelle.

• Jos vika ilmenee, älä yritä korjata peittoa itse. Korjaukset saa tehdä vain valtuutettu ja erikoistunut jälleenmyyjä tai muu soveltuvasti pätevä henkilökunta.

• Jos virtajohto on vaurioitunut, sen saa vaihtaa valtuutettu jälleenmyyjä tai pätevä sähköteknikko. Vaarojen välttämiseksi lähetä peitto huoltokeskukseen.

• Anna peiton jäähtyä kokonaan ennen kuin taitat sen ja laitat varastoon. Älä taita liian tiukasti.

• Kun peittoa ei käytetä, säilytä sitä seuraavasti:

- Säilytä peittoa alkuperäisessä pakkauksessa ja puhtaassa ja kuivassa paikassa.

- Taita virtajohto huolella johdon rikkoontumisen välttämiseksi.

- Älä rypistä peittoa asettamalla sen päälle esineitä varastoinnin ajaksi.

Jos sinulla on terveyttä koskevia huolenaiheita, käänny lääkärisi puoleen ennen peiton käyttöä.

Jos tunnet kipua tai epämiellyttävää tunnetta peiton käytön aikana, lopeta sen käyttö välittömästi.

• Peitto on tarkoitettu vain yksityiseen käyttöön eikä sitä tule käyttää sairaaloissa.

KÄYTTÖ

On suositeltavaa kytkeä peitto päälle (asentoon 3) 30 minuuttia ennen vuoteeseen menoa.

Kytke peitto verkkovirtaan ja laita säätimen valintakytkin päälle asennosta 0 asentoon 1. Punainen merkkivalo syttyy. Tunnet peiton lämpenevän asteittain. Tämän huomaa vieläkin selvemmin, jos sen päällä on täkki. Jos tarvitset korkeampaa lämpötila-asetusta, käännä kytkin asentoon 2 tai 3.

Mikäli peitto on liian lämmin sinulle, kytke kytkin takaisin asentoon 2 tai asentoon 1. Peiton kytkimen asennot 2 ja 3 on tarkoitettu lämmitykseen: vain 1 on jatkuvaa toimintaa varten. Siirrä valintakytkin asentoon 1 ennen kuin nukahdat.

Kytke peitto pois päältä kääntämällä kytkin asentoon 0. Punainen merkkivalo sammuu osoittaen näin, että yksikkö on sammutettu. Kytke nyt peitto irti verkkovirrasta.

PUHDISTUS JA HUOLTO

• Ennen peiton puhdistusta kytke se irti verkkovirrasta ja anna sen jäähtyä täysin tai vähintään kymmenen minuutin ajan.

• Peitto on varustettu irrotettavalla johdolla. Irrota pistoke ja poista johto peitosta.

• Voit pestä peiton varoen käsin. Paras tapa on asettaa peitto haaleaan veteen, jossa on vähän mietoa pesuainetta, ja puristaa se sitten varoen kuivaksi.

• Älä käytä hiustenkuivainta tuotteen kuivaamiseen: anna tuotteen kuivua luonnollisesti ja levitä se sitten tasaiselle pinnalle.

• Huuhtele peitto monta kertaa kaiken pesuaineen poistamiseksi.

• Säilytä peittoa puhtaassa ja kuivassa paikassa tasaisena ilman, että sitä peittäisi tai sen päällä olisi mitään.

• Käytä peittoa vasta kun se on kokonaan kuiva.

• Voit myös pestä peiton pesukoneessa enintään 30ºC:een lämpötilassa pienellä mekaanisella vaikutuksella ja linkouksella. Tuotteen käyttöiän pidentämiseksi käsinpesua suositellaan

GIMAN TAKUUEHDOT

Giman 12 kuukauden B2B-perustakuuta sovelletaan



Hävittäminen: *Tuotetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Käyttäjien on hävitettävä romutettavat laitteet viemällä ne sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä varten tarkoitettuun keräyspisteeseen*