GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

SCALDALETTO ELETTRICO
HEATING UNDERBLANKET
CHAUFFE-LIT
AQUECEDOR DE COLCHÃO
VÄRMEUNDERFILT
VUOTEENLÄMMITIN
WÄRMEUNTERBERR
SALTEA ELECTRICĂ
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ
VYHŘÍVANÁ PODLOŽKA
PODGRZEWANY PODKŁAD
ELEKTRISCHE ONDERDEKEN

GIMA 28664

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής / Producent / Výrobce / Producent / Producent / Tillverkare / Valmistaja:
Dongguan Sunbright Electric Appliance Co., Ltd.
Building 1, No.2 Shangmei Road, Qishi Town, Dongguan City,
Guangdong Province, China
Kevin@ydjie.net
Made in China

REF SS02(160*120)

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importiert von / Εισάγεται από / Importowane przez / Importováno / Importat de / Importerad av / Geïmporteerd door / Maahantuoja:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

M28664-Rev.2-07.26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Εγχειρίδιο χρήσης
Ηλεκτρικές κουβέρτες (Για σκέπασμα)
SS02(160*120)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ! ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ!

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης πριν από τη χρήση του προϊόντος, ιδιαίτερα τις οδηγίες ασφαλείας, και φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση.

Σε περίπτωση παραχώρησης του προϊόντος σε άλλο άτομο, είναι σημαντικό να παραδίδονται και οι παρούσες οδηγίες χρήσης.



Μη κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών.



Μην τρυπάτε το θερμαινόμενο μαξιλάρι!



Μην το χρησιμοποιείτε διπλωμένο ή τσακισμένο



Μην χρησιμοποιείτε στεγνωτήριο



Μη χρησιμοποιείτε στεγνό καθάρισμα!



Μη σιδερώνετε το θερμαινόμενο μαξιλάρι! Μπορείτε να σιδερώσετε το κάλυμμα του μαξιλαριού σε χαμηλή θερμοκρασία!



Μη χρησιμοποιείτε λευκαντικό



Πλύσιμο στο πλυντήριο



Ισχύει η κατηγορία II



Προϊόν σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Οδηγία



Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης



Κωδικός προϊόντος



Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (ενστάσεις)



Αριθμός παρτίδας



Διάθεση WEEE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ



1. **Κουμπί απενεργοποίησης (OFF)**
2. **Θέση 1 – 1ο επίπεδο θερμοκρασίας**
3. **Θέση 2 – 2ο επίπεδο θερμοκρασίας**
4. **Θέση 3 – 3ο επίπεδο θερμοκρασίας**
5. **Οθόνη**

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Αυτή η ηλεκτρική θερμαινόμενη κουβέρτα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα είτε με αναισθησία στη θερμότητα είτε που είναι πολύ ευάλωτα στη θερμότητα, διότι ενδέχεται να μην αντιδράσουν σε περίπτωση που αυτή υπερθερμανθεί.
- Αυτή η ηλεκτρική θερμαινόμενη κουβέρτα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από πολύ μικρά παιδιά (από 0 έως 3 ετών), διότι ενδέχεται να μην αντιδράσουν σε περίπτωση που αυτή υπερθερμανθεί.
- Αυτή η ηλεκτρική θερμαινόμενη κουβέρτα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από μικρά παιδιά (από 3 έως 8 ετών), εκτός κι αν ο διακόπτης έχει ρυθμιστεί από τον γονιό ή τον κηδεμόνα και το παιδί έχει λάβει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της ηλεκτρικής θερμαινόμενης κουβέρτας.
- Αυτή η ηλεκτρική θερμαινόμενη κουβέρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους σχετικούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με την ηλεκτρική θερμαινόμενη κουβέρτα.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά δίχως επίβλεψη.
- Αυτή η ηλεκτρική θερμαινόμενη κουβέρτα δεν προορίζεται για χρήση σε νοσοκομεία.
- Μην τρυπάτε με βελόνα.
- Μη χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική θερμαινόμενη κουβέρτα διπλωμένη ή ζαρωμένη.
- Μη χρησιμοποιείτε τη θερμαινόμενη κουβέρτα εάν είναι υγρή.
- Η ηλεκτρική θερμαινόμενη κουβέρτα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τον διακόπτη που υποδεικνύεται στην ετικέτα.
- Το ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο αυτής της ηλεκτρικής θερμαινόμενης κουβέρτας ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές στη λειτουργία των βηματοδοτών. Ωστόσο, είναι πολύ χαμηλότερα από τα όρια: ισχύς ηλεκτρικού πεδίου: 5 000 V/m max., ισχύς μαγνητικού πεδίου: 80 A/m max., μαγνητική επαγωγή: 0.1 mT Max. Επομένως, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας και τον κατασκευαστή του βηματοδότη σας προτού χρησιμοποιήσετε αυτή την ηλεκτρική θερμαινόμενη κουβέρτα.
- Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα στο χειριστήριο με τον διακόπτη θερμαίνονται κατά τη διάρκεια της χρήσης της θερμαινόμενης κουβέρτας.
- Επομένως μην σκεπάζετε τον διακόπτη και μην τον τοποθετείτε επάνω στη θερμαινόμενη κουβέρτα όταν αυτή είναι σε λειτουργία.
- Μην τραβάτε, συστρέφετε ή λυγίζετε τα καλώδια με μεγάλη δύναμη.
- Αυτή η ηλεκτρική θερμαινόμενη κουβέρτα πρέπει να ελέγχεται ανά τακτά διαστήματα για τυχόν σημάδια φθοράς ή ζημιάς. Σε περίπτωση που η θερμαινόμενη κουβέρτα έχει χρησιμοποιηθεί με ακατάλληλο τρόπο ή εάν θερμαίνεται υπερβολικά, θα πρέπει να γίνεται έλεγχος από τον κατασκευαστή προτού επαναχρησιμοποιηθεί.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας της θερμαινόμενης κουβέρτας υποστεί ζημιά, θα πρέπει να αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή, από αντιπρόσωπο σέρβις ή από άτομα με παρόμοια προσόντα για την αποφυγή κινδύνων.
- Εάν επιθυμείτε να αποθηκεύσετε ή να διπλώσετε τη θερμαινόμενη κουβέρτα:
- Αφήστε τη να κρυώσει προτού τη διπλώσετε

- Μην τη ζαρώνετε τοποθετώντας αντικείμενα επάνω της κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης.

• Μην τη χρησιμοποιείτε σε ρυθμιζόμενο κρεβάτι ή ελέγχετε πάντα ότι η θερμαινόμενη κουβέρτα και το καλώδιό της δεν σφηνώνουν ή πιέζονται.

• Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική θερμαινόμενη κουβέρτα για αρκετές ώρες, συνιστάται να ρυθμίζετε τον διακόπτη στο χαμηλότερο επίπεδο θερμοκρασίας για την αποφυγή υπερθέρμανσης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

• Συνδέστε το βύσμα στην υποδοχή στο κάτω μέρος του θερμαινόμενου περιβλήματος και το άλλο άκρο σε μια ηλεκτρική πρίζα (AC220-240V). Βεβαιωθείτε ότι κοντά υπάρχει πρίζα και ότι το καλώδιο ρεύματος δεν βρίσκεται σε σημείο όπου ο χρήστης μπορεί να σκοντάψει.

• Για να προθερμάνετε την κουβέρτα, επιλέξτε την τρίτη ρύθμιση για 15 λεπτά. Η θερμοκρασία θα αυξηθεί σταδιακά.

• Μετά την προθέρμανση, γυρίστε τον διακόπτη ελέγχου στο επίπεδο θερμότητας που επιθυμείτε.

• Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, τοποθετήστε τον διακόπτη στη θέση «Off».

• Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση απενεργοποίησης: 0.22 W

Σημείωση: Η θερμαινόμενη κουβέρτα διαθέτει προστατευτική διάταξη ασφαλείας κατά της υπερθέρμανσης και είναι ρυθμισμένη να λειτουργεί συνεχόμενα για 90 λεπτά. Εάν επιθυμείτε να παρατείνετε αυτή τη διάρκεια, συνιστάται να αφήνετε την κουβέρτα να κρυώσει για 5 λεπτά προτού την επαναχρησιμοποιήσετε.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Όταν δεν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική θερμαινόμενη κουβέρτα και προτού την καθαρίσετε, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:
- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ελέγχου είναι στη θέση «OFF».
- Αποσυνδέστε την παροχή ισχύος.
- Αποσυνδέστε το βύσμα που συνδέει το χειριστήριο στη συσκευή.
- Αφήστε την θερμαινόμενη κουβέρτα να κρυώσει προτού την καθαρίσετε.

Καθαρισμός

Οι μικροί λεκέδες μπορούν να καθαριστούν με ένα πανί ή ένα βρεγμένο σφουγγάρι και, εάν χρειάζεται, λίγο υγρό απορρυπαντικό για ευαίσθητα υφάσματα.

Προειδοποίηση: η ηλεκτρική θερμαινόμενη κουβέρτα δεν πρέπει να καθαρίζεται με στεγνό καθάρισμα, να στεγνώνει σε στεγνωτήριο, να χρησιμοποιείται πρέσα ή να σιδερώνεται.

Εάν η θερμαινόμενη κουβέρτα λερωθεί πολύ, μπορεί να πλυθεί μόνο στο χέρι στους 30ºC (μέγιστο). Το πλύσιμο σε πλυντήριο, το στεγνό καθάρισμα ή η χρήση στεγνωτηρίου μπορεί να καταστρέψουν το εσωτερικό καλώδιο θέρμανσης λόγω της δύναμης που ασκείται με υψηλή ταχύτητα.

Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό για ευαίσθητα υφάσματα και ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή για την απαραίτητη ποσότητα.

Μην πλένετε την θερμαινόμενη κουβέρτα πολύ συχνά ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική φθορά και το ενδεχόμενο σκισίματος.

Όταν στεγνώνετε τη θερμαινόμενη κουβέρτα, μην την κρεμάτε με μανταλάκια ή με άλλα παρόμοια μέσα.

Μην εκθέτετε τη θερμαινόμενη κουβέρτα σε πηγές θερμότητας, π.χ. στον ήλιο, σε καλοριφέρ, κτλ.

Η επανασύνδεση του καλωδίου ρεύματος στη θερμαινόμενη κουβέρτα πρέπει να γίνεται όταν το βύσμα και το ύφασμα είναι εντελώς στεγνά.

Μην ανάβετε ποτέ την ηλεκτρική θερμαινόμενη κουβέρτα με σκοπό να τη στεγνώσετε.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Εάν δεν χρησιμοποιείτε τη θερμαινόμενη κουβέρτα για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστάται να την αποθηκεύετε στην αρχική της συσκευασία σε ξηρό μέρος και να μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω της.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA
Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών

ΧΩΝΕΥΣΗ: *Το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζύ με άλλα απορρύματα του σπιτιού. Οι χρήστες πρέπει να φροντίσουν για την χώνευση των συσκευών μεταφέροντάς τες σε ειδικούς τόπους διαχωρισμού για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών*