GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

TERMOFORO SENZA COPERTURA
HEATING PAD WITHOUT COVER
COUSSIN CHAUFFANT SANS COUVERTURE
TERMÓFORO SIN FUNDA
HEIZKISSEN OHNE HÜLLE - GRAU
ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΥΜΜΑ
PODUSZKA ELEKTRYCZNA BEZ POSZEWKI
VYHŘÍVACÍ DEČKA BEZ KRYTU
SĂCULEȚ ÎNCĂLZITOR FĂRĂ HUSĂ
VÄRMEDYNA UTAN FODRAL
WARMTEMAT ZONDER AFDEKKINGL
ÄMPÖTYYNY ILMAN SUOJAA

GIMA 28670

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής / Producent / Výrobce / Producent / Producent / Tillverkare / Valmistaja:
Dongguan Sunbright Electric Appliance Co., Ltd.
Building 1, No.2 Shangmei Road, Qishi Town, Dongguan City,
Guangdong Province, China
Kevin@ydjie.net
Made in China

REF **SS02(30*40)**

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importiert von / Εισάγεται από / Importowane przez / Importováno / Importat de / Importerad av / Geïmporteerd door / Maahantuoja:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

M28670-Rev.1-07.26

CZECH

Návod k použití
HP301 SS02(30*40)

DŮLEŽITÁ INFORMACE! USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!
Před použitím tohoto zařízení si pozorně přečtěte návod k použití, zejména bezpečnostní pokyny, a uschovejte si jej pro budoucí použití. Pokud toto zařízení předáte jiné osobě, je nezbytné, abyste jí předali také tento návod k použití.

Tento návod k použití patří k tomuto zařízení. Obsahuje důležité informace o spuštění a provozu.
Důkladně si přečtěte návod k použití. Nedodržení těchto pokynů může vést k vážnému zranění nebo poškození zařízení.



VAROVÁNÍ
Tato varování musí být dodržována, aby nedošlo ke zranění uživatele.



UPOZORNĚNÍ
Tyto pokyny je nutné dodržovat, aby nedošlo k poškození zařízení.



POZNÁMKA
Tyto poznámky vám poskytnou užitečné doplňující informace o instalaci nebo provozu.



Zařízení třídy II



Výrobek vyhovuje evropské směrnici



Postupujte podle návodu k použití



Kód výrobku



Pozor: Pečlivě si přečtěte a dodržujte pokyny (varování) k použití



Číslo šarže



Likvidace OEEZ



Vyhřívaný polštářek nepropichujte!



Vyhřívaný polštářek nepoužívejte, pokud je složený!



Nepoužívejte pro velmi malé děti (0-3 roky)!



Vyhřívaný polštářek používejte pouze v interiéru!



Vyhřívaný polštářek lze prát ručně! Povlak na polštářek lze prát v pračce při max. teplotě 30 °C!



Nepoužívejte chlór!



Vyhřívaný polštářek nesušte v sušičce! Potah polštářku se nesmí vkládat do sušičky!



Vyhřívaný polštářek nežehlete! Potah polštářku můžete žehlit při nízké teplotě!



Nečistěte chemicky!

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Před každým použitím pečlivě zkontrolujte vyhřívaný polštářek, ohledně opotřebení nebo poškození.
- Zařízení nepoužívejte, pokud zjistíte opotřebení, poškození nebo známky nesprávného používání zařízení, spínače nebo kabelů nebo pokud zařízení nefunguje.
- Před připojením zařízení k napájecímu zdroji se ujistěte, že napájecí napětí uvedené na typovém štítku je kompatibilní s vaším napájecím zdrojem.
- Během používání vyhřívaný polštářek neohýbejte ani nepřehýbejte.
- Polštářek nepropichujte ani na něj nepřipevňujte zavírací špendlíky nebo jiné špičaté či ostré předměty.
- Nepoužívejte zařízení u dětí nebo osob, které jsou postižené, spí nebo nejsou citlivé na teplo (osoby, které nemohou reagovat na přehřátí).
- Děti mladší 3 let nesmí toto zařízení používat, protože nejsou schopny reagovat na přehřátí.
- Zařízení nesmějí používat malé děti starší 3 let, pokud rodiče nebo zákonní zástupci odpovídajícím způsobem neupravili ovládací jednotku nebo pokud dítě nebylo dobře poučeno, jak ovládací jednotku správně používat.
- Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání zařízení bezpečným způsobem a rozumí nebezpečí, kterému je vystaveno.
- Děti si se zařízením nesmí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Nikdy nepoužívejte polštářek bez dozoru.
- Zařízení je určeno pouze pro soukromé použití a nesmí se používat v nemocnicích.
- Neusínejte, když je vyhřívaný polštářek zapnutý.
- Dlouhodobé používání vyhřívaného polštářku při vysokém nastavení by mohlo vést k popálení pokožky.
- Nepřikrývejte polštářek žádnými jinými polštáři. Ovládací spínač nesmí být zakrytý ani umístěný na polštářku nebo pod ním, když je jednotka v provozu.
- Nesedejte si na vyhřívaný polštářek. Místo toho položte polštářek na nebo k ošetřované části těla. Použití je určeno pouze k léčbě zad a krku.
- Nikdy se nedotýkejte vyhřívaného polštářku, který spadl do vody. Okamžitě odpojte jednotku od elektrické sítě.
- Síťový kabel udržujte mimo dosah horkých povrchů.
- Nikdy nepřenášejte, netahejte ani neotáčejte vyhřívaný polštářek za síťový kabel a nedovolte, aby se kabel zamotal.
- Nepoužívejte vyhřívaný polštářek, když je mokrý, a používejte jej pouze v suchém prostředí (ne v koupelně nebo podobném prostředí).
- Ovládací prvky a kabely nesmí být vystaveny žádné vlhkosti.
- Pokud dojde k závadě, nepokoušejte se zařízení opravit sami. Opravy smí provádět pouze autorizovaný odborný prodejce nebo jiný vhodně kvalifikovaný personál.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí.
- Poškozený napájecí kabel musí být nahrazen napájecím kabelem stejného typu.
- Vyhřívaný polštářek lze provozovat pouze s dodanou řídicí jednotkou (SS02).
- Při skladování vyhřívaného polštářku jej před složením nechte vychladnout.
- Pokud máte nějaké zdravotní problémy, poraďte se před použitím vyhřívaného polštářku se svým lékařem.
- Nepoužívejte vyhřívaný polštářek na oteklé, poraněné nebo zanícené části těla.
- V případě přetrvávajících bolestí svalů a kloubů informujte svého lékaře. Přetrvávající bolesti mohou být příznakem závažného onemocnění.
- Pokud při používání zařízení pocítíte jakoukoli bolest nebo nepříjemné pocity, okamžitě jej přestaňte používat.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Vyhřívaný polštářek

- Před čištěním polštářek odpojte od elektrické sítě a nechte jej alespoň deset minut vychladnout.
- Vyhřívaný polštářek je vybaven odnímatelným kabelem. Odpojte zástrčku a vyjměte kabel z vyhřívaného polštářku.
- Vyhřívaný polštářek můžete jemně ručně umýt. Nejlepší způsob, jak to udělat, je vložit vyhřívaný polštářek do vany s vlažnou vodou a jemným čisticím prostředkem a poté jej jemně vyždímat.
- Vyhřívaný polštářek několikrát opláchněte, abyste odstranili veškerý čisticí prostředek.
- Jednotku skladujte na čistém a suchém místě, položenou naplocho, bez jakéhokoli krytu nebo podložky.
- Používejte zařízení teprve tehdy, až bude zcela suché.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY GIMA
Platí 12 měsíční standardní záruka Gima B2B



Likvidace: Výrobek nesmí být likvidován spolu s jiným domácím odpadem. Uživatelé musí zajistit likvidaci zařízení, které mají být zlikvidovány, a to do sběrného místa určeného pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.