GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

# *TERMOFORO SENZA COPERTURA*
# *HEATING PAD WITHOUT COVER*
# *COUSSIN CHAUFFANT SANS COUVERTURE*
# *TERMÓFORO SIN FUNDA*
# *HEIZKISSEN OHNE HÜLLE - GRAU*
# *ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΥΜΜΑ*
# *PODUSZKA ELEKTRYCZNA BEZ POSZEWKI*
# *VYHŘÍVACÍ DEČKA BEZ KRYTU*
# *SĂCULEȚ ÎNCĂLZITOR FĂRĂ HUSĂ*
# *VÄRMEDYNA UTAN FODRAL*
# *WARMTEMAT ZONDER AFDEKKINGL*
# *ÄMPÖTYYNY ILMAN SUOJAA*

**GIMA 28670**

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής / Producent / Výrobce / Producent / Producent / Tillverkare / Valmistaja:
Dongguan Sunbright Electric Appliance Co., Ltd.
Building 1, No.2 Shangmei Road, Qishi Town, Dongguan City,
Guangdong Province, China
Kevin@ydjie.net
Made in China

REF **SS02(30*40)**

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importiert von / Εισάγεται από / Importowane przez / Importováno / Importat de / Importerad av / Geïmporteerd door / Maahantuoja:
**Gima S.p.A.**
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
**www.gimaitaly.com**

M28670-Rev.1-07.26

SVENSKA

# Instruktionsbok
## HP301 SS02(30*40)

VIKTIG INFORMATION! FÖRVARA FÖR FRAMTIDA ANVÄNDNING!

Läs instruktionsboken noggrant före användningen av denna enhet, i synnerhet beträffande säkerhetsinstruktionerna och förvara instruktionsboken för framtida användning.

Om du överlämnar denna enhet till en annan person, är det av grundläggande betydelse att du även överlämnar denna bruksanvisning.

Denna instruktionsbok tillhör denna enhet. Den innehåller viktig information beträffande uppstart.
Läs instruktionsboken noggrant. Underlåtenhet att iaktta dessa instruktioner kan leda till allvarliga personskador eller skador på enheten.



**VARNING**
**Dessa varningsmeddelanden måste iakttas för att förebygga skador för användaren.**



**FÖRSIKTIGHET**
**Dessa meddelanden måste iakttas för att förebygga skador på enheten.**



**OBS**
**Dessa meddelanden ger dig användbar extra information om installation eller drift.**



**Klass II tillämpad**



**Produkt som överensstämmer med EU-direktiv**



**Följ bruksanvisningen**




**Produktkod**



**Varsamhet: läs anvisningarna (varningar) noga**




**Satsnummer**



**Avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)**



**Perforera inte värmekudden!**



**Använd inte värmekudden när den är vikt!**




**Får inte användas för mycket små barn (0-3 år)!**



**Använd värmekudden endast inomhus!**




**Värmedynan kan tvättas för hand! Du kan tvätta kuddens fodral med normal tvätt vid max. 30 °C!**



**Blek inte!**



**Torka inte värmekudden i en torktumlare! Kuddens fodral får inte placeras i en torktumlare!**



**Stryk inte värmekudden! Du kan stryka kuddens fodral vid låg temperatur!**



**Kemtvätta inte!**

### SÄKERHETSINFORMATION

- Kontrollera dynan noggrant före varje användning, om du upptäcker förslitning eller skada.
- Använd inte om du märker slitage, skador eller tecken på felaktig användning på enheten, strömbrytaren eller kablarna eller om enheten inte fungerar.
- Innan du ansluter enheten till din strömförsörjning, se till att matningsspänningen som anges på märkplåten överensstämmer med din nätmatning.
- Vik eller skrynkla inte värmekudden under användningen.
- Perforera inte dynan med eller fäst säkerhetsnålar eller andra spetsiga eller vassa föremål på dynan.
- Använd inte enheten på barn eller personer som är funktionshindrade, sover eller okänsliga för värme (personer som inte kan

reagera på överhettning).

- Barn under 3 år får inte använda denna enhet, eftersom de inte kan reagera på överhettning.
- Enheten får inte användas av små barn över 3 år, såvida inte kontrollenheten har justerats i enlighet därmed av föräldrar eller vårdnadshavare eller om inte barnet har blivit väl instruerat hur man använder kontrollenheten på rätt sätt.
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått övervakning eller instruktioner om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och förstår faran som är involverad.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan övervakning.
- Använd aldrig dynan oövervakad.
- Enheten är avsedd endast för privat användning och får inte användas på sjukhus.
- Somna inte när värmedynan är påslagen.
- Långvarig användning av värmekudden vid hög temperatur kan medföra brännskador på huden.
- Täck inte över dynan med några andra kuddar. Strömbrytaren får inte täckas över eller placeras på eller under dynan medan enheten är påslagen.
- Sitt inte på värmedynan. Däremot, låt dynan vila mot kroppsdelen som ska behandlas. Den avsedda användningen är att behandla endast ryggen eller nacken.
- Rör aldrig vid en värmedyna som fallit i vatten. Koppla omedelbart bort enheten från nätuttaget.
- Håll nätledningen på avstånd från varma ytor.
- Bör aldrig eller dra eller vrid värmedynan med nätkabeln, och låt inte kabeln trasslas ihop.
- Använd inte värmedynan om den är våt och använd den endast i torr miljö (inte i badrum eller liknande miljöer).
- Kontrollerna och kablarna får inte utsättas för någon typ av fukt.
- Om ett fel inträffar, försök inte reparera enheten själv. Reparationer får utföras endast av en auktoriserad specialiserad återförsäljare eller annan lämpligt kvalificerad personal.
- Om matningskabeln är skadad, ska den ersättas av tillverkaren, dennes service center eller liknande kvalificerade personer för att undvika risker.
- En skadad matningskabel måste ersättas med en matningskabel av samma typ.
- Värmedynan får drivas endast med det medföljande strömaggregatet (SS02).
- Vid lagring av värmedynan, låt den svalna innan den viks ihop.
- Om du bekymrar dig om hälsofrågor, rådfråga din läkare innan du använder värmedynan.
- Använd inte värmedynan på kroppsdelar som är svullna, skadade eller inflammerade.
- Om du upplever ihållande smärta i muskler och leder, var god informera din läkare. Ihållande smärta kan vara symptom på allvarlig sjukdom.
- Om du känner smärta eller obehag vid användning av enheten, sluta omedelbart att använda den.

## RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

### Värmedyna

- Innan du rengör dynan, koppla bort den från nätuttaget och låt den svalna i minst tio minuter.
- Värmedynan är utrustad med en avtagbar kabel. Koppla bort kontakten och avlägsna kabeln från värmedynan.
- Du kan tvätta värmedynan försiktigt för hand. Det bästa sättet att göra detta är att lägga värmedynan i ett bad med ljummet vatten och lite milt rengöringsmedel och sedan försiktigt krama ur den.
- Skölj värmedynan flera gånger för att avlägsna allt tvättmedel.
- Förvara enheten på en ren och torr plats, platt utlagd utan att något täcker eller vilar ovanpå den.
- Använd enheten endast när den är helt torr.

**GARANTIVILLKOR GIMA**

Man tillämpar standard garanti B2B Gima på 12 månader



***Bortskaffande: Produkten får inte bortskaffas med annat hushållsavfall.***
***Användarna ska bortskaffa utrustningarna som ska skrotas, genom att ta dem till en uppsamlingsplats, som anges för återvinning av elektriska och elektroniska utrustningar.***