GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

TERMOFORO COLLO E SPALLE

NECK AND SHOULDER HEATING PAD

COUSSIN CHAUFFANT COU ET ÉPAULES

ALMOFADA DE AQUECIMENT DO PESCOÇO E OMBROS

NACKEN- UND SCHULTERWÄRMEKISSEN

ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΛΑΙΜΟ ΚΑΙ ΩΜΟΥΣ

PODUSZKA ELEKTRYCZNA DO OGRZEWANIAKARKU I RAMION

ZAHŘÍVACÍ POLŠTÁŘEK NA KRK A RAMENA

SĂCULEȚ ÎNCĂLZITOR PENTRU UMERI ȘI GÂT

VÄRMEDYNA FÖR NACKE OCH AXEL

WARMTEKUSSEN NEK EN SCHOUDERS

KAULAN JA OLKAPÄIDEN LÄMPÖTYYNY

GIMA 28674

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής / Producent / Výrobce / Producent / Producent / Tillverkare / Valmistaja:
Dongguan Sunbright Electric Appliance Co., Ltd.
Building 1, No.2 Shangmei Road, Qishi Town, Dongguan City,
Guangdong Province, China
Kevin@ydjie.net
Made in China

REF SS02C(60*62)

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importiert von / Εισάγεται από / Importowane przez / Importováno / Importat de / Importerad av / Geïmporteerd door / Maahantuoja:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

M28674-Rev.4-07.26

SVENSKA

Instruktionsbok
SS02C(60*62)

VIKTIG INFORMATION! FÖRVARA FÖR FRAMTIDA ANVÄNDNING!

Läs instruktionsboken noggrant före användningen av denna enhet, i synnerhet beträffande säkerhetsinstruktionerna och förvara instruktionsboken för framtida användning.

Om du överlämnar denna enhet till en annan person, är det av grundläggande betydelse att du även överlämnar denna bruksanvisning.

Denna instruktionsbok tillhör denna enhet. Den innehåller viktig information beträffande uppstart.
Läs instruktionsboken noggrant. Underlåtenhet att iaktta dessa instruktioner kan leda till allvarliga personskador eller skador på enheten.



VARNING
Dessa varningsmeddelanden måste iakttas för att förebygga skador för användaren.



FÖRSIKTIGHET
Dessa meddelanden måste iakttas för att förebygga skador på enheten.



OBS
Dessa meddelanden ger dig användbar extra information om installation eller drift.



Klass II tillämpad



Produkt som överensstämmer med EU-direktiv



Följ bruksanvisningen



Produktkod



Varsamhet: läs anvisningarna (varningar) noga



Satsnummer



Avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)



Perforera inte värmekudden!



Använd inte värmekudden när den är vikt!



Får inte användas för mycket små barn (0-3 år)!



Använd värmekudden endast inomhus!



Värmedynan kan tvättas för hand! Du kan tvätta kuddens fodral med normal tvätt vid max. 30 °C!



Blek inte!



Torka inte värmekudden i en torktumlare! Kuddens fodral får inte placeras i en torktumlare!



Stryk inte värmekudden! Du kan stryka kuddens fodral vid låg temperatur!



Kemtvätta inte!

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

- Denna enhet kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått övervakning eller instruktioner om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och förstår inblandade faror.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan övervakning.
- Innan du ansluter apparaten till din strömförsörjning, se till att matningsspänningen som anges på etiketten överensstämmer med din nätmatning.
- Kontrollera den elektriska axelkudden noggrant före varje användning, om du märker slitage eller skador.
- Använd inte om du märker slitage, skador eller tecken på felaktig användning på den elektriska axelkudden, strömbrytaren eller kablarna.
- Lämna tillbaka den till leverantören.
- Om nätkabeln är skadad får den endast bytas ut av leverantören, en auktoriserad återförsäljare eller av kvalificerad personal.
- Använd endast den elektriska axelkudden för dess avsedda användning enligt bruksanvisningen.
- Använd endast som en elektrisk axelkudde.
- Använd inte den elektriska axelkudden med små barn eller personer som är handikappade, i behov av vård eller okänsliga för värme.
- Barn måste övervakas för att säkerställa att de inte leker med enheten.
- Den elektriska axelkudden får inte användas när den är vikt, skrynklig eller placerad runt madrassen.
- Under användning får kontrollbrytaren och ledningen inte placeras på eller under den elektriska axelkudden eller på annat sätt täckas över på något sätt.
- Inga säkerhetsnålar eller andra spetsiga eller vassa föremål får fästas på den elektriska axelkudden eller stickas in i den.
- Lämna aldrig den elektriska axelkudden på när den är obevakad.
- Enheten är avsedd endast för privat användning och får inte användas på sjukhus.
- Hantera aldrig en elektrisk axelkudde som fallit i vatten. Dra omedelbart ut den från nätuttaget.
- Använd inte den elektriska axelkudden i en fuktig eller våt miljö eller om själva den elektriska axelkudden är fuktig. Du kan använda den igen endast när den är helt torr.
- Utsätt aldrig kontrollbrytaren eller kablarna för någon typ av fukt.
- Håll nätledningen på avstånd från varma ytor.
- Bär aldrig, dra eller vrid den elektriska axelkudden i nätkabeln och låt inte kabeln trassla ihop sig eller haka fast.
- Reparera inte den elektriska axelkudden själv i händelse av skada eller felfunktion.
- Låt reparationer utföras endast av en auktoriserad specialåterförsäljare eller lämpligt kvalificerad personal.
- Den elektriska axelkudden får drivas endast med dess speciella styrenhet.
- Kemtvätta INTE.
- Tvätta axeldynan i handtvätt vid max 30˚C (rekommenderad).
- Maskintvätta axeldynan vid 30˚C (maximum) med låg mekanisk verkan och rotation eftersom hög rotationshastighet kan skada de interna kablarna.
- När du lagrar apparaten, tillåt den svalna innan den viks. Vid lagring placera inte några föremål på den elektriska axeldynan för att förhindra bucklor

DRIFT

- Anslut den elektriska axelkudden med den avtagbara nätkontakten. För in kraftkabelns kontakt i nätuttaget.
- Den elektriska axelkudden värms upp snabbare när du först ställt in den höga temperaturnivån.
- Vi rekommenderar att välja den låga temperaturnivån när du använder axelkudden flera timmar i rad.
- Placera den elektriska axelkudden på di axel och knäpp den ordentligt efter att önskad temperatur har uppnåtts.
- Consum de energie în modul oprit: 0.17 W

Temperaturinställningar

Nivå: 0=Av (utan indikatorlampa)

1=Låg värme (med indikatorlampa)

2=Medelvärme (med indikatorlampa)

3=Hög värme (med indikatorlampa)

Automatisk avstängningsfunktion

Den elektriska axelkudden stängs av automatiskt efter

90 minuter. För att slå påden elektriska axelkudden igen, koppla förs temperaturinställningen till nivå “0”, och välj sedan efter ungefär 5 - 10 minuter, önskad temperaturnivå.

VIKTIGT: STÄNG AV AXELKUDDEN NÄR DU INTE BEHÖVER UPPVÄRMNING.

Koppla alltid bort elkontakten från uttaget när den inte används.

Täck INTE över den med något material, t ex en filt eller kudde. Undvik att utöva tryck på brytaren

Rengöring och underhåll

RENGÖRING OCH SKÖTSEL

- Koppla alltid bort elkontakten från uttaget innan du rengör den elektriska axelkudden.
- Koppla bort den från nätuttaget och låt den svalna helt före tvätt.
- Koppla bort kontrollbrytaren från den elektriska axelkudden, med användning av kontakten på undersidan.
- VIKTIGT: Sänk aldrig ner matningskabeln eller kontrollbrytaren i vatten eller vätska, detta skulle orsaka oreparerbara skador som inte täcks av garantin.
- Tvätta axeldynan i handtvätt vid max 30˚C (rekommenderad).
- Du kan också tvätta axelkudden i en tvättmaskin vid en max. temperatur på 30ºC med låg mekanisk verkan och centrifugering. Det rekommenderas att tvätta den för hand för att förlänga produktens livslängd.
- För att torka, lägg den elektriska axelkudden platt på en fuktabsorberande handduk eller matta. När den elektriska axelkudden är helt torr, anslut sedan den löstagbara strömkontrollen. Den elektriska axelkudden ska endast att användas med den medföljande styrenheten.

GARANTIVILLKOR GIMA

Man tillämpar standard garanti B2B Gima på 12 månader



Bortskaffande: Produkten får inte bortskaffas med annat hushållsavfall. Användarna ska bortskaffa utrustningarna som ska skrotas, genom att ta dem till en uppsamlingsplats, som anges för återvinning av elektriska och elektroniska utrustningar.