LIETUVIŠKAS

XPRIEŠ NAUDODAMI PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS. PRIEŠ NAUDODAMI PASITARKITE SU GYDYTOJU.

KONTRAINDIKACIJOS: Neskirta asmenims virš 242 svar. (110 kg) – Neskirta apledėjusioms arba slidžioms vietoms. - Neskirta asmenims, turintiems alergiją lateksui.

INSTRUKCIJŲ VADOVAS: Norėdami išlankstyti lazdą, laikykite ranką ir išlankstykite sulankstomo veleno segmentus ant grindų. Kad išvengtumėte kritimų, turėtumėte visada patikrinkite įsitikindami, kad atskiri veleno segmentai (1 pav.) būtų saugiai užfiksuoti savo vietoje.

PERSPĖJIMAS: NEIŠMONTUOKITE „Trusty CaneTM" korpuso. Lazdos viduje yra elastinis laidas. Nekontroliuojamas elastinio laido atsilaisvinimas viduje gali labai sužaloti neapsaugotas kūno dalis, ypač akis. Jei elastinis laidas bus įpjautas, atplyšęs arba pažeistas, nebenaudokite. NETEMPKITE laido daugiau, nei reikia, kad išmontuotumėte arba sumontuotumėte segmentus.

Norėdami sureguliuoti „Trusty CaneTM" aukštį: Atveržkite sukamą užraktą (2 pav.) pasukdami jį pagal laikrodžio rodyklę kelis apsisukimus. Nuspauskite fiksavimo mygtuką (3 pav.) ir patraukite ranketą į viršų, kad pailgintumėte, ar nuspauskite ranketą, kad sutrumpintumėte. Nepapiršikite iš naujo priveržti pasukamą užraktą sureguliuodami „Trusty CaneTM" pagal norimą aukštį.

PERSPĖJIMAS: kad išvengtumėte kritimų, visada pasirūpinkite, kad atskiri veleno segmentai būtų užfiksuoti savo vietoje ir fiksavimo mygtukas pilnai užfiksuotas.

Norėdami sulankstyti „Trusty CaneTM": „Trusty CaneTM" yra lengvai sulankstomas į patogų kelionei tinkamą dydį atskiriant 4 atskirus veleno segmentus vieną po kito. Laikykite kiekvieną veleno segmentų komplektą šalia jungties ir nutraukite vieną nuo kito (4 pav.). Atskiri veleno segmentai tvarkingai susilankstys (5 pav.)

Norėdami naudoti „Trusty CaneTM" lemputes: Ant „Trusty CaneTM" rankenos viršaus esantis mygtukas suaktyvina lemputes (6 pav.). Paspaudus mygtuką vieną kartą, lemputės įsijungs, ir paspaudus dar kartą, jos išsijungs. Lemputės automatiškai išsijungs po 20 minučių.



„Trusty CaneTM" priežiūra: Norėdami pakeisti baterijas, naudokite „Philips" atsuktuvą, kad atsuktumėte baterijų skyrių po „Trusty CaneTM" rankena. Išimkite visas išsekusias baterijas ir tinkamai jas šalinkite. Naudodami 3 AAA baterijas, sulygiuokite + ir -, kaip nurodyta, kitaip lemputės neveiks. Pakeiskite ir priveržkite varžtą ant baterijos durelių. Reguliariai tikrinkite lazdą, ar nėra susidėvėjimo požymių, įskaitant bet kokius elastinio laido atplyšimus arba guminių kojelių susidėvėjimą. Jei pastebite susidėvėjimo požymių, nedelsdami nustokite naudoti.

PERSPĖJIMAS: Nemaišykite senų ir naujų baterijų. Nemaišykite šarminių, standartinių (anglies cinko) arba įkraunamų (nikelio - kadmio) baterijų.

„GIMA" GARANTIJOS TERMINAI: Taikoma „Gima" 12 mėnesių standartinė B2B garantija.

Gima 43044 - 43045 REF GB-801 (SV) GB-801 (BK)

Fabbricato da/Manufactured by/Fabriqué par/Fabricado por/Hergestellt von/ Fabricado por/Κατασκευάζεται από/Произведено от/Vyrobce/Fremstillet af/ Tootja/Valmistaja/Proizvođač/Gyártó:/Ražots/Gamintojas/Produsert av/ Gefabriceerd door/Wyprodukowane przez/Fabricat de/Vyrába/Proizvajalec/ Tillverkad av/تم تصنيعها بواسطة
Ningbo Gaobo Sports Co., Ltd
No.1, Xiajin, Dali, Shenzhen Town, Ninghai County
Ningbo 315614, China
Made In China

Importato da/Imported by/Importé par/Importado por/Importiert von/ Importado por/Εισαγωγή από/Внесено от/Dovezeno uživatelem/Importeret af/Importija/ Tuoja:/Uvezeno od strane/Importâlta:/Importėja/Importavo/ Importert av/Geïmporteerd door/Importowane przez/Importat de/Dovážal/ Uvozil/Importerad av/ مستورد بواسطة
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

