HASZNÁLATI UTASÍTÁS A MINI KERÉKPÁRHOZ

1. Vegye ki a mini kerékpár testet a dobozból, és kezelje óvatosan. Nézze meg az 1. képet.
2. Fektesse a mini kerékpár testét a földre úgy, hogy vízszintben legyen, majd helyezze rá az A gombcsavart, ahogy a kép mutatja. Nézze meg a 2. képet.
3. Fordítsa el az A gombcsavart úgy, hogy a B tengely nyomása megfelelő legyen (nyomja balra a nyomáshoz, ellenkező irányba nyomva csökken a nyomás). Kapcsolja be a C számológombot, és forgassa el a B tengelyt a helyére. Nézze meg a 3. képet (a további információkat lásd a számológép használati utasításában).
4. Használat után húzza a 0-ás csapot befelé, és jól hajtsa össze, az 5. képen látható.
5. megjegyzés:
   (1) használat előtt ellenőrizze, hogy stabil és vízszintes helyzetben van;
   (2) Ne feledje, hogy a használat kezdetén a nyomásnak minimumon kell lennie, majd növelni kell a nyomást a szükséges mértékben;
   (3) Célszemélyek: felnőttek, gyermekek, idősek;

FIGYELMEZTETÉS: Kérjük, ne próbáljon meg felállni a mini kerékpáron, mert az károsítja a gépet.



EDZŐ SZÁMÍTÓGÉP HASZNÁLATI UTASÍTÁS

JELLEMZŐK:

TI ME ----------00: 00-99:59MIN
COUNT----------0-9999
REPS/MIN----------0-9999
CA LORIE ----------0-9999KAL

BILENTYŰ FUNKCIÓ:

***MODE*:** Ezzel a billentyűvel kiválaszthatja és rögzítheti a kívánt funkciót, a billentyűt 4 másodpercig lenyomva tartva pedig az összes funkcióértéket visszaállíthatja.

MŰKÖDÉSI ELJÁRÁSOK:

AUTO ON/OFF: A rendszer akkor kapcsol be, ha bármelyik billentyűt lenyomják, vagy ha érzékeli a sebességérzékelő bemenetét. A monitor automatikusan kikapcsol, ha 4 percig nem érkezik semmilyen jel.

FUNCTION:

TIME A MODE gomb megnyomásával, amíg a " >" rá nem mutat a TIME-ra. Amikor a sebességérzékelő bármilyen bemeneti jelet kap, elindítja a számlálást, és automatikusan felhalmozza az edzésidőt az edzés megkezdésekor. **COUNT** Amikor a ">" a COUNT-ra mutat, a számítógép megjeleníti a lépéseket. Amikor a sebességérzékelő bármilyen bemeneti jelet kap, elindítja a számlálást, és automatikusan felhalmozza az edzésidőt az edzés megkezdésekor. **REPS/MIN** A MODE gomb megnyomásával, amíg a"<" a REPS/MIN-re nem mutat. Amikor a sebességérzékelő bármilyen bemeneti jelet kap, elindítja a számlálást, és automatikusan felhalmozza az edzésidőt az edzés megkezdésekor. **CALORIE** A MODE billentyű megnyomásával, amíg a "> „ a CAL-ra nem mutat. Amikor a sebességérzékelő bármilyen bemeneti jelet kap, elindítja a számlálást, és automatikusan felhalmozza az edzés kalóriákat az edzés megkezdésekor. **SCAN** Amikor a ">" a SCAN-re mutat, a számítógép automatikusan megjeleníti a következő funkciókat a megadott sorrendben: TIME-----COUNT-----STRIDES-----CALORIES

MEGJEGYZÉS 1.Speciális elem:1.5V, LR44 (1db) - 2.Ha a monitoron nem megfelelő a kijelző, kérjük, helyezze vissza az elemeket. - 3. Az elem beszerelési eljárása :



Lazítsa meg és távolítsa el a csavarokat a szűrőegység mindkét oldalán, majd óvatosan vegye ki a szűrőegységet a foglalatából.



A képernyőegység hátulján emelje fel az akkumulátor fület, és csúsztassa ki az akkumulátort



Helyezzen be egy új 1,5 V-os AG13-as elemet a pozitív oldalával lefelé, és zárja le a füleket.



Helyezze vissza a szűrőegységet a foglalatába, és rögzítse a csavarral

GIMA JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
A 12 hónapos Gima B2B standard jótállás érvényes.

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante
Hersteller / Producent / Producător / Gyártó / Παραγωγός:
ZHEJIANG TODO HARDWARE MANUFACTURE CO., LTD
No.31th Floor, Jinmao Building, CBD Centre,
Yongkang, Zhejiang, China
Made in China

REF **TD001P-3**

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importado por/ Eingeführt von / Importowane przez / Importat de / Importálta / Εισαγόμενα από:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

GIMA 43151

M43151-M-Rev-4-06-25