NAVODILA ZA UPORABO MINI KOLESA

1. Previdno vzemite telo mini kolesa iz škatle. Glejte sliko 1.
2. Položite telo mini kolesa na tla na isti ravni, nato pa nanj namestite vijačni gumb A, kot je prikazano na sliki. Glejte sliko 2.
3. Zavrtite vijačni gumb A, da pravilno napnete os B. (v levo za povečanje, nasprotno za zmanjšanje pritiska) Vklopite gumb kalkulatorja C in zavrtite os B – naprava bo takoj začela delovati. Glejte sliko 3. (za podrobnosti glejte navodila kalkulatorja)
4. Po uporabi potegnite zatič 0 navznoter in ga dobro prepognite, kot prikazuje slika 5.
5. Opomba: (1) Pred uporabo preverite, ali je naprava stabilno nameščena in na isti višini;
(2) Ne pozabite, da mora biti tlak ob začetku uporabe čim nižji, nato pa ga povečajte, da dosežete želeno vrednost;
(3) Primerno za: odrasle, otroke, starejše osebe;

OPOZORILO: Ne poskušajte stati na mini kolesu, saj boste poškodovali napravo.



PRIROČNIK Z NAVODILI ZA VADBENI RAČUNALNIK

SPECIFIKACIJE:

TI ME ----------00: 00-99:59MIN
COUNT----------0-9999
REPS/MIN----------0-9999
CA LORIE ----------0-9999KAL

FUNKCIJA TIPKE:

***MODE*:** S to tipko lahko izberete in zaklenete želeno funkcijo, če tipko zadržite 4 sekunde pa ponastavite vse vrednosti funkcije.

POSTOPKI DELOVANJA:

AUTO ON/OFF: Sistem se vklopi, ko pritisnete katero koli tipko ali ko zazna vhodni signal s senzorja hitrosti. Monitor se bo avtomatsko izklopil, če v 4 minutah ne bo prejel nobenega signala.

FUNKCIJA:

TIME S pritiskanjem tipke MODE, dokler „>“ ne kaže na TIME. Ko senzor hitrosti prejme kakršen koli signal, začne štetje in avtomatsko beleži čas vadbe, ko začnete vadbo. **COUNT** Ko „>“ kaže na COUNT, računalnik prikaže korake. Ko senzor hitrosti prejme signal, začne štetje in avtomatsko sešteva število vadb ob začetku vadbe.**REPS/MIN** S pritiskanjem tipke MODE, dokler „<“ ne kaže na REPS/MIN. Ko senzor hitrosti prejme kakršen koli signal, začne štetje in avtomatsko zbira podatke o vadbi ob začetku vadbe **CALORIE** S pritiskanjem tipke MODE, dokler „>“ ne kaže na CAL. Ko senzor hitrosti prejme kakršen koli signal, začne štetje in avtomatsko beleži kalorije vadbe, ko začnete vadbo. **SCAN** Ko„>“kaže na SCAN, računalnik avtomatsko prikaže naslednje funkcije v prikazanem vrstnem redu: TIME-----COUNT-----STRIDES-----CALORIES

OPOMBA 1.Spec. baterije: 1,5 V, LR44 (1kos) - 2.Če se na zaslonu ne prikaže pravilno, ponovno vstavite baterije. - 3. Postopek vstavljanja baterije:



Odvijte in odstranite vijake na vsaki strani zaslonske enote, nato pa zaslonsko enoto previdno odstranite iz njenega podnožja.



Na zadnji strani zaslonske enote dvignite jezičke baterije in izvlecite baterijo



Vstavite novo 1,5 V baterijo AG13 s pozitivnim polom navzdol in zaprite jezička.



Zaslonsko enoto namestite nazaj v podnožje in jo pritrdite z vijakom

GARANCIJISKI POGOJI GIMA

Uveljavlja se standardno 12-mesečno GIMA B2B garancijo.

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante
Hersteller / Producent / Producător / Gyártó / Παραγωγός:
ZHEJIANG TODO HARDWARE MANUFACTURE CO., LTD
No.31th Floor, Jinmao Building, CBD Centre,
Yongkang, Zhejiang, China
Made in China

REF **TD001P-3**

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importado por/ Eingeführt von / Importowane przez / Importat de / Importálta / Εισαγόμενα από:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

GIMA 43151

M43151-M-Rev-4-06-25