MINI DVIRAČIO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

1. Atsargiai keldami, išimkite mini dviračio korpusą iš dėžės. Žr. 1 paveikslą.
2. Padėkite mini dviračio korpusą ant lygaus grindų paviršiaus, tada į jį įstatykite apvalią rankenėlę srieginiu koteliu A, kaip parodyta paveiksle. Žr. 2 paveikslą.
3. Sukite rankenėlę srieginiu koteliu A, kad tinkamai sureguliuotumėte ašies B pasipriešinimą (į priekį, kad padidintumėte pasipriešinimą, į priešingą pusę – kad sumažintumėte pasipriešinimą). Skaitiklio ekrane paspaudus mygtuką C ir sukant ašį B, prietaisas iš karto pradeda veikti. Žr. 3 paveikslą (išsamesnės informacijos rasite skaičiuotuvo instrukcijoje.)
4. Po naudojimo įstumkite kaištį 0 į vidų ir sulenkite dviratį, kaip parodyta 5 paveiksle.

5.Pastaba:

(1) prieš naudodami, patikrinkite prietaisą ir įsitikinkite, kad jis tvirtai pastatytas ir išlygintas;
(2) Nepamirškite, kad pradedant naudoti, pasipriešinimas turi būti kuo mažesnis. Tada didinkite jį pagal savo poreikius;
(3) Tinkami naudotojai: suaugusieji, vaikai, vyresni asmenys;

PERSPĖJIMAS: Nebandykite atsistoti kojomis remdamiesi į mini dviračio pedalus, nes galite sugadinti įrenginį.



TRENIRUOČIŲ KOMPIUTERIO INSTRUKCIJŲ VADOVAS

SPECIFIKACIJOS:

TI ME ----------00: 00-99:59MIN
COUNT----------0-9999
REPS/MIN----------0-9999
CA LORIE ----------0-9999KAL

KLAVIŠŲ FUKCIJOS:

***MODE*:** Su šiuo klavišu galite pasirinkti ir užrakinti konkrečią norimą funkciją. Laikykite nuspaudę klavišą 4 sekundes, kad visos funkcijos būtų atstatytos.

NAUDOJIMAS:

AUTOMATINIS ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS: Sistema įsijungia paspaudus bet kurį klavišą arba aptikusi greičio jutiklio suaktyvinimą. Monitorius bus automatiškai išjungtas, jei 4 minutes nebus gautas joks signalas.

FUNKCIJOS:

TIME Spauskite klavišą MODE, kol „ >“ atsiras šalia TIME. Kai greičio jutiklis aptinka kokį nors signalą, jis pradeda skaičiuoti ir automatiškai kaupia mankštos trukmę pradėjus sportuoti. **COUNT** Kai „>“ atsiranda ties COUNT, kompiuteris rodo žingsnius. Kai greičio jutiklis aptinka kokį nors signalą, jis pradeda skaičiuoti ir automatiškai kaupia treniruotės trukmę pradėjus sportuoti. **REPS/MIN** Spauskite klavišą MODE, kol „<“ atsiras šalia REPS/MIN. Greičio jutikliui aptikus kokį nors signalą, jis pradeda skaičiuoti ir automatiškai kaupia treniruotės trukmę pradėjus sportuoti. **CALORIE** Spauskite klavišą MODE, kol „>“ atsiras šalia CAL. Kai greičio jutiklis gauną kokį nors signalą, jis pradeda skaičiuoti ir automatiškai kaupia treniruotės metu sudegintas kalorijas pradėjus sportuoti. **SCAN** Kai „>“ atsiras šalia SCAN, kompiuteris automatiškai rodys toliau esančias funkcijas nurodyta seka: TIME-----COUNT-----STRIDES-----CALORIES

PASTABA 1.Baterijų duomenys: 1,5 V, LR44 (1 vnt.) - 2.Jei monitorius nerodo duomenų tinkamai, įdėkite baterijas iš naujo. - 3. Baterijų įdėjimo procedūra:



Atlaisvinkite ir išimkite varžtus iš abiejų ekrano bloko pusių, tada atsargiai išimkite ekraną iš lizdo.



Ekrano bloko gale pakelkite akumuliatoriaus skirtukus ir ištstumkite akumuliatorių.



Įdėkite naują 1,5 V AG13 bateriją teigiamąja puse žemyn ir uždarykite skirtukus.



Įstatykite ekrano bloką į jo lizdą ir pritvirtinkite varžtu

GIMA GARANTIJOS SĄLYGOS
Galioja standartinė 12 mėnesių Gima B2B garantija.

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante
Hersteller / Producent / Producător / Gyártó / Παραγωγός:
ZHEJIANG TODO HARDWARE MANUFACTURE CO., LTD
No.31th Floor, Jinmao Building, CBD Centre,
Yongkang, Zhejiang, China
Made in China

REF **TD001P-3**

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importado por/ Eingeführt von / Importowane przez / Importat de / Importálta / Εισαγόμενα από:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

GIMA 43151

M43151-M-Rev-4-06-25